

Istruzione d'uso
Montaggio
Manutenzione






Instructions for Use
Assembly
Maintenance

Bedienungsanweisung
Montage
Wartung

Utilisation
Assemblage
Entretien

GUIDA TECNICA

User's Manual - Technische Anleitung
Guide Technique



Pasticceria

KAPPA

SIFA®

KPPS 0710

Pastry display unit - Konditoreivitrine - Vitrine pâtisserie

ANNO DI COSTRUZIONE

Year of Manufacture-Baujahr -Année de construction

MATRICOLA

Serial number -Seriennummer -Numéro de série



Società Industria Frigoriferi e Arredamenti S.p.a.

Via Nazionale, 15/19
61022 COLBORDOLO (PU) ITALY
Tel. +39 0721 4741
Fax +39 0721 497507
info@sifaspait - www.sifaspait



(1) Questo simbolo indica pericolo e verrà utilizzato tutte le volte che sia coinvolta la sicurezza dell'operatore



(2) Questo simbolo indica cautela e vuole richiamare l'attenzione su operazioni di vitale importanza per un funzionamento corretto e duraturo della macchina



(3) La presenza di questo simbolo sulla macchina indica cautela perché ci sono dei circuiti sotto tensione elettrica



(4) La presenza di questo simbolo sulla macchina indica il punto di messa a terra della macchina.

GENTILE CLIENTE

per la sicurezza dell'operatore, i dispositivi della vetrina devono essere tenuti in costante efficienza.

Questo libretto ha lo scopo di illustrare l'uso e la manutenzione della vetrina e l'operatore ha il dovere e la responsabilità di seguirlo.



ATTENZIONE!

Quanto riportato in questo manuale riguarda la vostra sicurezza.

Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore e da personale specializzato.

Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzata dal costruttore, e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'operatore.

(1) This symbol is used to indicate a potentially hazardous situation and appears each time that operator safety is at risk



(2) This symbol is used to indicate caution and draws attention to those operations which are of critical importance for the proper functioning and long service life of the machine



(3) The presence of this symbol on the machine is used to alert you to live circuits



(4) The presence of this symbol is used to indicate the earthing point of the machine

DEAR CUSTOMER,

For operator safety, all display unit safety devices must be kept in perfect working order.

This manual has been compiled to illustrate display unit use and maintenance and it is the operator's duty and responsibility to follow the instructions contained herein.



CAUTION!

The contents of this manual concern your personal safety.

Keep this manual safely for further consultation.

The display unit must be installed by qualified personnel and in accordance with the Manufacturer's instructions.

Only use a Technical Assistance Service authorised by the Manufacturer and always ask for original SIFA s.p.a. spare parts to be used.

Ignoring the above recommendations can compromise operator safety.



(1) Diese Symbol bedeutet Gefahr und wird immer dann verwendet, wenn die Sicherheit des Bedieners gefährdet ist.



(2) Diese Symbol bedeutet Vorsicht und lenkt die Aufmerksamkeit auf Vorgänge, die für eine korrekte und dauerhafte Funktionstüchtigkeit der Maschine von grundlegender Wichtigkeit sind.



(3) Dieses Symbol bei der Maschine bedeutet Vorsicht, da die Stromkreise unter Spannung stehen.



(4) Dieses Symbol bei der Maschine zeigt den Erdungspunkt der Maschine an.



(1) Ce symbole indique un danger et il est utilisé chaque fois que la sécurité de l'opérateur est compromise



(2) Ce symbole invite à la précaution et il attire l'attention en ce qui concerne des opérations d'importance vitale pour le fonctionnement correct et durable de la machine



(3) La présence de ce symbole sur la machine invite à la précaution car il y a des circuits sous tension électrique



(4) La présence de ce symbole sur la machine indique le point de mise à la terre de la machine.

SEHR GEEHRTER KUNDE,

zum Schutz des Bedieners müssen die Vitrinenvorrichtungen laufend instand gehalten werden.

Dieses Handbuch soll die Bedienung und Wartung der Vitrine erläutern, und der Bediener hat die Pflicht und Verantwortung, die darin enthaltenen Anweisungen zu befolgen.



ACHTUNG!

Der Inhalt dieses Handbuchs betrifft Ihre Sicherheit.

Dieses Handbuch muß für eventuelle Informationen sorgfältig aufbewahrt werden.

Die Installation muß, gemäß den Anweisungen des Herstellers, von Fachpersonal durchgeführt werden.

Eventuelle Reparaturen sollen unter Verwendung von Originalersatzteilen und ausschließlich von technischen Kundendienstzentren, die vom Hersteller autorisiert sind, durchgeführt werden.

Die Nichtbeachtung der zuvor genannten Punkte kann die Sicherheit des Bedieners gefährden.

CHER CLIENT

pour la sécurité de l'opérateur, les dispositifs de la vitrine doivent être maintenus constamment en conditions d'efficacité.

Ce guide a pour but d'illustrer l'utilisation et l'entretien de la vitrine et l'opérateur a le devoir et la responsabilité de le respecter.



ATTENTION!

L'ensemble des indications reportées dans ce guide concerne votre sécurité.

Conserver avec soin ce guide pour toute consultation ultérieure.

L'installation doit être effectuée selon les instructions du constructeur et par le personnel qualifié.

Pour toute réparation éventuelle, s'adresser exclusivement à un centre d'assistance technique autorisé par le constructeur, et réclamer l'emploi des pièces détachées originales.

Le non respect des instructions ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'opérateur.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutti i rapporti di fornitura tra le parti a far data dal 1° gennaio 2005 ed annullano ogni precedente pattuizione stipulata tra le stesse. Esse si intendono integralmente accettate dal compratore e pertanto ogni ordine inviato alla Sifa spa sarà regolato dalle seguenti condizioni.

Art.1) Oggetto - Corrispettivo - Consegnna - Trasporto

La SIFA S.p.A. si obbliga a vendere e l'Acquirente si obbliga ad acquistare verso pagamento del corrispettivo previsto nella conferma d'ordine i beni ivi analiticamente indicati, il cui prezzo risulta dall'allegato listino, da ritenersi parte integrante della presente scrittura privata. Sui prezzi di cui all'allegato listino, che devono intendersi al netto di I.V.A., verrà praticato lo sconto che, analiticamente indicato e concordato tra le parti con separata pattuizione da ritenersi anch'essa parte integrante del presente contratto, regolerà i rapporti tra le parti stesse. I beni di cui alla conferma d'ordine saranno messi a disposizione presso i locali della SIFA S.p.A. e verranno consegnati secondo i termini e le modalità descritte nella conferma d'ordine medesima. Nel frontespizio della citata conferma d'ordine sono specificati le generalità dell'Acquirente, la descrizione dei beni, l'ammontare dell'eventuale caparra (da versare contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine) e del corrispettivo con le modalità e i termini di pagamento, i termini di consegna che sono da considerarsi indicativi e non tassativi e che SIFA S.p.A. si riserva di modificare in qualsiasi momento in relazione alle proprie esigenze produttive. Il mancato rispetto delle modalità di pagamento concordate darà corso al calcolo di interessi di mora ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 2 punti.

Art.2) Recesso e Penali

Qualora, prima dell'appontamento dei beni o della loro consegna, l'Acquirente comunichi a mezzo fax od e-mail di voler recedere dal contratto, il recesso avrà effetto solo quando l'Acquirente abbia corrisposto alla SIFA S.p.A. una somma pari al 30% del corrispettivo pattuito, salvo maggiori danni. Il pagamento di tale somma dovrà essere garantito da fidejussione bancaria a prima richiesta ove essa venga pretesa da SIFA SPA. Qualora il cliente si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui al precedente art. 1 e di cui alle clausole del frontespizio della conferma d'ordine,

These general conditions of sale shall apply to all supply relationships between the parties hereto as from January 1, 2005 and shall annul and supersede any and all previous understandings between the parties. Such conditions shall be regarded as fully accepted by the Purchaser and therefore shall apply to any and all orders submitted to SIFA S.p.A.

Art.1) Subject Matter - Consideration - Delivery - Transport

SIFA S.p.A. undertakes to sell and the Purchaser undertakes to purchase, subject to payment of the consideration indicated in the order confirmation, the goods detailed in the said order confirmation, whose prices are individually set out in the price list attached hereto, which shall be construed as an integral part of this private instrument. The prices contained in the price list attached, which are net of VAT, shall be subject to the discount detailed and agreed by the parties in a separate understanding, which shall also be regarded as an integral part of this Agreement. The goods indicated in the order confirmation shall be made available at SIFA S.p.A.'s premises and shall be delivered in accordance with the terms and in the ways described in the order confirmation itself. The header of the afo-re-mentioned order confirmation shall contain the Purchaser's details, a description of the goods, the amount of any deposits paid (to be paid at the time when the order is submitted), the consideration due with an indication of the related payment terms, and the delivery terms, which are only provisional and not final and which SIFA S.p.A. reserves the right to change at any time based on its own production requirements. Failure to comply with the payment terms agreed shall result into the calculation of interest on arrears at an interest rate corresponding to the official discount rate plus 2 percentage points.

Art.2) Withdrawal and penalties

In the event that, before the preparation or delivery of the goods, the Purchaser notifies SIFA S.p.A., by fax or e-mail, that it wishes to withdraw from the contract, such withdrawal shall become effective only after the Purchaser has paid to SIFA S.p.A. 30% of the consideration agreed, without prejudice to SIFA S.p.A.'s right to greater damages. Should SIFA S.p.A. request so, a bank guarantee on first demand shall be supplied in relation to payment of the above amount. Should the Customer fail to comply with even one of the obligations set out under article 1 above or in the clauses included in

Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln alle Lieferungsverhältnisse zwischen den Seiten; sie gelten ab dem 1. Januar 2005 und ersetzen alle zuvor getroffenen Vereinbarungen. Der Käufer akzeptiert diese Vereinbarungen uneingeschränkt und somit unterliegt jeder an Sifa spa erteilte Auftrag den folgenden Bedingungen.

Art.1) Gegenstand - Preis - Lieferung - Transport

Die SIFA S.p.A. und der Käufer sind gegenseitig zum Verkauf bzw. Kauf verpflichtet, wenn eine Auftragsbestätigung vorliegt; es gelten die darin analytisch aufgeführten Artikel zu dem Preis, der aus der beigefügten Preisliste hervorgeht; letztere ist integrierender Bestandteil des vorliegenden Privatvertrages. Auf die ohne Mehrwertsteuer angegebenen Preise der beigefügten Preisliste wird ein Preisnachlass berechnet, der analytisch angegeben wird und zwischen den Seiten zuvor vereinbart wurde; auch diese Vereinbarung ist integrierender Bestandteil des vorliegenden Vertrages, der das Geschäftsverhältnis zwischen den Seiten regelt. Die Waren der Auftragsbestätigung werden in den Räumen der SIFA S.p.A. bereitgestellt und gemäß der in der Auftragsbestätigung beschriebenen Fristen und Modalitäten geliefert. Die erste Seite der genannten Auftragsbestätigung enthält die Daten des Käufers, die Beschreibung der Waren, die Höhe einer eventuellen Anzahlung (die mit der Unterzeichnung des Auftrags fällig wird), den Kaufpreis mit den Zahlungsbedingungen- und Fristen, die Lieferfristen, die jedoch nicht verpflichtend sind und die sich SIFA S.p.A. vorbehält, jederzeit entsprechend der eigenen Produktionsbedürfnisse zu ändern. Bei Nichteinhalten der vereinbarten Zahlungsbedingungen, werden Verzugszinsen in Höhe des Diskontsatzes plus 2 % erhoben.

Art.2) Rücktritt und Vertragsstrafen

Teilt der Käufer vor Bereitstellung oder Lieferung der Waren per Fax oder E-Mail mit, dass er von dem Vertrag zurücktreten möchte, dann bedingt dieser Rücktritt eine Zahlung von 30% des vereinbarten Kaufpreises an SIFA S.p.A., unter Vorbehalt der Berechnung weiterer Schäden. Die Zahlung dieser Summe muss mit einer Bankbürgschaft auf erste Aufforderung gesichert werden, wenn dies von der SIFA SPA verlangt wird. Versäumt der Kunde auch nur eine der in Art. 1 und in den Klauseln auf der ersten Seite der Auftragsbestätigung aufgezählten Verpflichtungen

Ces conditions générales de vente régissent toutes les fournitures effectuées à compter du 1er janvier 2005 et annulent tout accord passé précédemment entre les parties. Elles sont considérées comme intégralement acceptées par l'acheteur. Toute commande envoyée à la société Sifa spa sera par conséquent régie par les conditions suivantes.

Art.1) Objet - Paiement - Livraison - Transport

La société SIFA S.p.A. s'engage à vendre et l'acheteur s'engage à acheter contre paiement de la somme prévue dans la confirmation de commande les marchandises qui y sont énumérées, dont le prix figure dans la liste des prix ci-jointe qui est considérée comme partie intégrante de la présente écriture privée. C'est sur les prix hors TVA indiqués dans la liste des prix ci-jointe, que la remise sera appliquée. Celle-ci sera fixée entre les parties et indiquée dans un accord à part qui régira les rapports entre ces dernières et qui devra être considéré lui aussi comme partie intégrante du présent contrat. Les marchandises dont il est question dans la confirmation de commande seront mises à la disposition de l'acheteur dans les locaux de la société SIFA S.p.A. et seront livrées dans les délais et selon les modalités décrites dans la confirmation de commande susdite. La première page de la confirmation de commande citée comprend les coordonnées de l'acheteur, la description des biens, le montant des arrhes éventuelles (qui devront être versées lors de la passation de la commande) et le montant du prix avec indication des modes et délais de paiement, les délais de livraison qui sont purement indicatifs et non contraignants et que la société SIFA S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment selon ses exigences de fabrication. En cas de non-respect des conditions de paiement convenues, des intérêts moratoires seront calculés à un taux égal au taux d'escompte officiel augmenté de 2 points.

Art.2) Résiliation et pénalités

Au cas où, avant la préparation des biens et leur livraison, l'acheteur communique par télex ou par courriel de vouloir résilier le contrat, la résiliation ne deviendra effective qu'après versement par l'acheteur à la société SIFA S.p.A. d'une somme égale à 30% du prix prévu, sans préjudice d'autres dommages-intérêts. Le paiement de cette somme devra être garanti par une caution bancaire à première demande si cette dernière est exigée par la société SIFA SPA. En cas d'inexécution de la part du client même d'une seule des obligations prévues par l'article 1 qui précède et par les clauses en première page

oppure ometta o ritardi il pagamento, nel caso di vendita rateale, anche di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo, Sifa S.p.a. potrà risolvere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ. il presente regolamento contrattuale con l'invio di lettera raccomandata a.r. al Cliente, trattenendo a titolo di indennità, salvo i maggiori danni, le rate già' riscosse.

the header of the order confirmation, or, in case of a hire purchase, should it delay or fail to make even one payment of a value exceeding one eighth of the price due, SIFA S.p.A. – pursuant to and for the purposes of article 1456 of the Italian Civil Code - shall be entitled to terminate this contractual agreement by registered letter with delivery confirmation to the Customer, withholding, by way of indemnification, any payments already received, without prejudice to its right to greater damages.

Art.3) Trasferimento della proprietà

La proprietà dei beni si trasferisce dalla SIFA S.p.A. al cliente all'atto della consegna o della loro messa a disposizione, salvo si tratti di vendita rateale con l'applicazione dell'art. 1523 cod.civ..

Art.4) Garanzie

SIFA S.p.A. garantisce, ai sensi degli art . 1490 e 1495 cod. civ., i beni da vizi e difetti che li rendano inidonei all'uso, per il periodo di un anno solare dalla data di consegna, che dovrà risultare da apposito documento di trasporto, semprechè l'Acquirente non abbia negligentemente utilizzato i beni, in particolare senza aver seguito o in contrasto con le norme tecniche, fornite da SIFA S.p.A., in ordine alla installazione ed alla manutenzione e semprechè i vizi non siano conseguenza di manomissione e/o di interventi operati dall'Acquirente o da terzi. I vizi e difetti saranno accertati all'atto della consegna e fatti risultare in apposito verbale oppure successivamente denunciati, entro otto giorni dalla scoperta, a mezzo di lettera raccomandata a.r.. L'Acquirente dovrà far pervenire in porto franco alla SIFA S.p.A. i beni o le parti difettose dei beni e la SIFA S.p.A. si obbliga, qualora ne ricorrono i presupposti, a sostituirli nei tempi e secondo le modalità che si riserva di comunicare di volta in volta all'Acquirente a carico del quale restano i costi e i rischi di trasporto dei beni difettosi e di quelli sostituiti. La garanzia non copre i vetri ed i marmi ed essa si intende limitata ai beni ed alle parti sostituite, con espressa esclusione delle spese di installazione, degli interventi di sostituzione e di assistenza, che resteranno a carico esclusivo della parte acquirente. La sostituzione del ricambio in garanzia non comporta l'estensione od il rinnovo della garanzia stessa. Le parti convengono esplicitamente che alcun risarcimento sarà dovuto dalla SIFA S.p.A. all'Acquirente per danni conseguenti a fermo macchine o per danni causati a cose o a terzi e che la garanzia non ha effetto se l'Acquirente è inadempiente ad una o più delle obbligazioni contrattualmente assunte.

Art.3) Conveyance of Title

Title to the goods shall be conveyed from SIFA S.p.A. to the Customer upon delivery or availability of the goods, except in case of a hire purchase in which case article 1523 of the Italian Civil Code shall apply.

Art.4) Warranty

Pursuant to articles 1490 and 1495 of the Italian Civil Code, SIFA S.p.A. warrants that the goods are free from faults and defects which would make them unfit for their use. Such warranty shall remain in force for one calendar year from the date of delivery, which shall be indicated on the specific transport document, provided that the Purchaser has not used the goods in a negligent manner, that is to say without adhering to or in contrast with the technical instructions supplied by SIFA S.p.A. with regard to installation and maintenance, and provided that such faults do not derive from tampering and/or interfering with the goods on the part of the Purchaser or any one third party. The above faults and defects shall be verified upon delivery and described in a specific report or can be notified within eight days from discovery by registered mail with delivery confirmation. The Purchaser shall return the faulty goods or parts to SIFA S.p.A., carriage free, and SIFA S.p.A. undertakes, provided that the relevant conditions apply, to replace such goods or parts within the time limit and in the ways that it shall communicate from time to time to the Purchaser, which shall, in any case, bear all the costs and risks associated with the transport of the faulty goods and of any replacements. The above warranty shall not cover glass and marble products and shall be limited to the replaced parts and goods, any and all installation, replacement or service costs being hereby excluded from the warranty and remaining at the exclusive expense of the Purchaser. The replacement of a part under warranty shall not entail the extension or renewal of the warranty itself. The parties specifically agree that no compensation shall be owed to the Purchaser by SIFA S.p.A. for any damage in terms of downtime or for any damage

oder überspringt oder verspätet er die Zahlung auch nur einer Rate im Falle eines Ratenverkaufs, wenn diese mehr als ein Achtel des Gesamtpreises beträgt, kann Sifa S.p.a. den vorliegenden Vertrag gemäß Art. 1456 cod.civ. [Bürgerliches Gesetzbuch] mittels Einschreiben mit Rückschein auflösen und die bereits bezahlten Raten als Schadensersatz einbehalten, unter dem Vorbehalt, eventuell höhere Schäden zu berechnen.

Art.3) Übergang des Eigentums

Das Eigentum der Waren geht mit der Lieferung oder der Bereitstellung von der SIFA S.p.A. an den Kunden über, außer im Falle einer Ratenzahlung unter Anwendung des Art. 1523 cod.civ. [Bürgerliches Gesetzbuch].

Art.4) Garantien

SIFA S.p.A. garantiert gemäß der Art . 1490 und 1495 cod. civ. [Bürgerliches Gesetzbuch], dass die Waren frei sind von Mängeln oder Fehlern, durch die sie zur Nutzung ungeeignet wären; die Garantie gilt über ein Kalenderjahr, beginnend mit dem Datum der Lieferung, das aus dem entsprechenden Transportdokument hervorgeht. Dies gilt nur für den Fall, dass der Käufer die Ware nicht nachlässig benutzt hat, im Besonderen unter Missachtung der von SIFA S.p.A. zur Verfügung gestellten technischen Vorschriften im Hinblick auf den Aufbau und die Wartung; auch Beschädigungen und/oder vom Käufer oder von Dritten ausgeführte Eingriffe führen zum Ausschluss der Garantieverpflichtung. Die Mängel und Fehler müssen bei der Lieferung festgestellt und mit einem entsprechenden Bericht angezeigt werden, oder aber später, innerhalb von acht Tagen nach Feststellung mittels Einschreiben mit Rückschein mitgeteilt werden. Der Käufer muss die fehlerhafte Ware oder Teile kostenfrei der SIFA S.p.A. zusenden und die SIFA S.p.A. verpflichtet sich, diese gemäß der Fristen und Modalitäten, die sie von Mal zu Mal dem Käufer mitteilt, zu ersetzen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind; der Käufer übernimmt die Kosten und Transportrisiken für die fehlerhaften und für die ersetzen Teile. Die Garantie gilt nicht für Glas und Marmor und beschränkt sich auf die ersetzen Waren und Teile; ausdrücklich ausgeschlossen sind die Kosten für die Installation, die Austausch- und Kundendienstleistungen, die ausschließlich zu Lasten des Kunden bleiben. Der Austausch des Ersatzteils in Garantie verursacht keine Verlängerung oder Erneuerung der Garantie selbst. Die Seiten vereinbaren ausdrücklich, dass

de la confirmation de commande, ou en cas d'absence ou de retard de paiement, si un paiement échéonné est prévu, même d'un seul versement qui dépasserait un huitième du prix total, la société Sifa S.p.a. pourra résilier en application de l'article 1456 du code civil ce règlement contractuel par envoi au client d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en conservant à titre d'indemnité, sans préjudice de tous dommages-intérêts, les versements déjà perçus.

Art.3) Transfert de propriété

La propriété des biens passe de la société SIFA S.p.A. au client au moment de la livraison ou de la mise à disposition des marchandises, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente à tempérément en application de l'art. 1523 du code civil

Art.4) Garanties

La société SIFA S.p.A. garantit, selon les articles 1490 et 1495 du code civil, les biens contre tous vices et défauts qui les rendent inaptes à l'usage, pendant une période d'une année solaire à compter de la date de livraison, qui devra résulter du document de transport correspondant, à condition toutefois que l'acheteur n'ait pas fait preuve de négligence lors de l'utilisation des biens en ne s'étant notamment pas conformé aux normes et instructions techniques fournies par la société SIFA S.p.A. sur l'installation et l'entretien et à condition toujours que ces vices ne dépendent pas de réparations non autorisées et/ou d'interventions effectuées par l'acheteur ou par des tiers. Les vices et défauts devront être constatés au moment de la livraison et indiqués dans un procès verbal ou dénoncés dans un deuxième temps, dans les huit jours suivant leur découverte, par lettre recommandée avec a.r. L'Acheteur devra faire parvenir franco de port à la société SIFA S.p.A. les biens ou les pièces défectueuses et la société SIFA S.p.A. s'engage, si les conditions sont remplies, à les remplacer dans les délais et selon les modalités qu'elle se réserve de communiquer au cas par cas à l'acheteur qui garde à sa charge les frais et les risques de transport des biens défectueux et de ceux de remplacement. La garantie ne couvre pas les vitrages et les marbres et elle est limitée aux biens et aux parties remplacées, avec exclusion expresse des frais d'installation, des interventions de remplacement et de dépannage, qui restent à la charge exclusive de l'acheteur. Le remplacement de la pièce détachée sous garantie n'entraîne pas l'extension de la garantie ou son renouvellement. Les parties conviennent expressément qu'aucun dédommagement ne sera dû par la société SIFA S.p.A. à l'acheteur en cas de dommages causés par

to property or third parties and that the above warranty shall become ineffective in the event the Purchaser fails to comply with one or more of its obligations hereunder.

Art.5) Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente alla formazione, validità, esecuzione ed interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Pesaro, con espressa esclusione di ogni altro Foro. Solo ad esso le parti si rivolgeranno e, qualora parte acquirente sia attrice sostanziale, la relativa iniziativa verrà subordinata al previo versamento del dovuto, secondo la clausola solve et repeate.

Art.5) Disputes and Jurisdiction

Any dispute arising out of or in connection with the drawing-up, the validity, the performance or the interpretation of this Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Pesaro, with the express exclusion of any other court. The parties may refer exclusively to such court and, should the Purchaser submit a demand for reimbursement, the related legal action may only be pursued subject to payment of any amounts due, pursuant to the principle of 'solve et repeate', according to which one must first respect one's obligation before one can bring one's claim for reimbursement.

die SIFA S.p.A. dem Käufer keinen Schadensersatz schuldet für Schäden, die aus dem Maschinenstillstand entstehen oder die an Sachen oder Dritten verursacht wurden und die Garantie hat keinen Effekt, wenn der Käufer eine oder mehrere vertragliche Vereinbarungen nicht beachtet.

Art.5) Streitigkeiten und Gerichtsstand

Für jede Streitigkeit im Hinblick auf Erstellung, Gültigkeit, Ausführung und Interpretation des vorliegenden Vertrages ist ausschließlich der Gerichtsstand von Pesaro zuständig, mit ausdrücklichem Ausschluss jeden anderen Gerichtsstands. Die Seiten werden sich nur an diesen wenden und wenn der Käufer der klagende Teil ist, dann ist die Klage der zuvor zu erfolgenden Zahlung der geschuldeten Summen nachgeordnet, gemäß der Klausel "solve et repete".

l'arrêt des appareils ou en cas de dommages subis par des personnes ou des biens et que la garantie ne s'applique pas en cas d'inexécution de la part de l'acheteur d'une ou de plusieurs obligations prévues au contrat.

Art.5) Attribution de juridiction

Tout différend pouvant surgir sur la formation, la validité, l'exécution et l'interprétation du présent contrat relève exclusivement de la compétence du tribunal de Pesaro, tout autre tribunal étant expressément exclu. Les parties ne pourront s'adresser qu'à lui et, au cas où l'acheteur serait la partie demanderesse, son initiative sera subordonnée au paiement des sommes dues, en vertu de la clause «solve et repete».

Sommario

1 SPECIFICHE TECNICHE	14
1.1 DESCRIZIONE DELLA VETRINA	14
1.2 NORME APPLICATE	18
1.3 POSTAZIONE DI LAVORO	20
1.4 MODELLI	20
1.5 IDENTIFICAZIONE	22
1.6 DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI	22
1.7 CARATTERISTICHE TECNICHE	24
2 INSTALLAZIONE	26
2.1 TRASPORTO	26
2.2 SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE	26
2.3 SPECIFICHE AMBIENTALI	28
2.4 POSIZIONAMENTO	28
2.4.1 CANALIZZAZIONE VETRINA:	30
2.5 SPAZI MANUTENTIVI	46
2.6.1 COLLEGAMENTO UNITA' REMOTA DI REFRIGERAZIONE PER PLAFONIERA REFRIGERATA - OPTIONAL-	48
2.6.2 COLLEGAMENTO UNITA' REMOTA DI REFRIGERAZIONE	50
2.7 COLLEGAMENTO ELETTRICO	56
2.8 NOTE AMBIENTALI	56
3 ESERCIZIO	58
3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI CONTROLLO	58
3.2 AVVIAMENTO E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA	58
3.3 FERMATA DELLA MACCHINA	62
4 MANUTENZIONE ORDINARIA	64
4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI SICUREZZA	64
4.2 PULIZIA CONDENSATORE	64
4.3 PULIZIA VETRINA	66
4.4 SBRINAMENTI	68
5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70
5.1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI SICUREZZA	70
5.2 SOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI VETRATE	70
5.3 SOSTITUZIONE PLAFONIERA	74
5.4 SOSTITUZIONE DEI VENTILATORI PER LA CIRCOLAZIONE FORZATA	76
6 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO	78
7 CATALOGO RICAMBI	86

Contents

1 WITH EXTRACTABLE DRAWERS	14
1.1 DESCRIPTION OF DISPLAY CABINET	14
1.2 APPLIED REGULATIONS	18
1.3 OPERATOR AREA	20
1.4 MODELS	20
1.5 PRODUCT IDENTIFICATION	22
1.6 WEIGHTS AND OVERALL DIMENSIONS	22
1.7 TECHNICAL DETAILS	24
2 INSTALLATION	26
2.1 TRANSPORT	26
2.2 LIFTING AND HANDLING	26
2.3 AMBIENT CONDITIONS	28
2.4 POSITIONING	28
2.4.1 DUCTING THE DISPLAY UNIT:	30
2.5 MAINTENANCE AREAS	46
2.6.1 CONNECTING THE REMOTE REFRIGERATION UNIT FOR THE OPTIONAL REFRIGERATED LAMP	48
2.6.2 HOW TO CONNECT A DETACHED REFRIGERATING UNIT	50
2.7 ELECTRICAL CONNECTIONS	56
2.8 ENVIRONMENTAL MEASURES	56
3 OPERATION	58
3.1 PRELIMINARY CHECKS	58
3.2 START UP AND TEMPERATURE REGULATION ..	58
3.3 HOW TO SWITCH OFF THE MACHINE	62
4 ROUTINE MAINTENANCE	64
4.1 PRELIMINARY SAFETY CHECKS	64
4.2 CLEANING THE CONDENSER	64
4.3 CLEANING THE DISPLAY UNIT	66
4.4 DEFROSTING	68
5 SPECIAL MAINTENANCE	70
5.1 PRELIMINARY SAFETY CHECKS	70
5.2 REPLACING THE GLASS SURFACES	70
5.3 REPLACING THE LAMP	74
5.4 REPLACEMENT OF THE FORCED CIRCULATION VENTILATORS	76
6 TROUBLESHOOTING	80
7 REPLACEMENT PARTS CATALOGUE	86

Inhaltsverzeichnis

1 TECHNISCHE ANGABEN	15
1.1 BESCHREIBUNG DER KÜHVLITRINE	15
1.2 ANGEWENDETE NORMEN	19
1.3 ARBEITSPLATZ	21
1.4 MODELL	21
1.5 IDENTIFIZIERUNG	23
1.6 AUSMASSE UND GEWICHTE	23
1.7 TECHNISCHE MERKMALE	25
2 INSTALLATION	27
2.1 TRANSPORT	27
2.2 HEBEN UND VERSTELLEN	27
2.3 UMWELTBEDINGUNGEN	29
2.4 POSITIONIEREN	29
2.4.1 VERBINDUNG VITRINE:	31
2.5 FREIHALTENDE ZONEN FÜR WARTUNG	47
2.6.1 ANSCHLUSS SEPARATE KÜHLEINHEIT FÜR DECKENLEUCHTE MIT KÜHLSCHLANGE OPTIONAL	49
2.6.2 ANSCHLUSS DISTANZIERTE KÜHLEINHEIT	51
2.7 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	57
2.8 HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT	57
3 BETRIEB	59
3.1 VORKONTROLLEN	59
3.2 ANLAUF UND TEMPERATURREGELUNG	59
3.3 STILLSETZEN DER MASCHINE	63
4 WARTUNG	65
4.1 EINLEITENDE SCHUTZMASSNAHMEN	65
4.2 KONDENSATORREINIGUNG	65
4.3 REINIGUNG VITRINE	67
4.4 ABTAUEN	69
5 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG	71
5.1 EINLEITENDE SCHUTZMASSNAHMEN	71
5.2 AUSTAUSCH VON GLASFLÄCHEN	71
5.3 AUSTAUSCH DER LEUCHTE	75
5.4 ERSETZUNG DER VENTILATOREN FÜR DIE ZWANGSZIRKULATION	77
6 BETRIEBSSTÖRUNGEN	82
7 ERSATZTEILKATALOG	87

Sommaire

1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES	15
1.1 DESCRIPTION DE LA VITRINE	15
1.2 NORMES APPLIQUEES	19
1.3 POSITION DE TRAVAIL	21
1.4 MODELES	21
1.5 IDENTIFICATION	23
1.6 DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS	23
1.7 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	25
2 INSTALLATION	27
2.1 TRANSPORT	27
2.2 SOULEVEMENT ET DEPLACEMENT	27
2.3 SPECIFICATIONS AMBIANTES	29
2.4 POSITIONNEMENT	29
2.4.1 CANALISATION DE VITRINE :	31
2.5 ESPACES D'ENTRETIEN	47
2.6.1 RACCORDEMENT UNITÉ RÉFRIGÉRANTE À DISTANCE POUR PLAFONNIER AVEC SYSTÈME RÉFRIGÉRANT EN OPTION	49
2.6.2 BRANCHEMENT UNITE DE REFRIGERATION PLACEE A DISTANCE	51
2.7 BRANCHEMENT ELECTRIQUE	57
2.8 REMARQUES SUR L'ENVIRONNEMENT	57
3 FONCTIONNEMENT	59
3.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES DE CONTROLE	59
3.2 DEMARRAGE ET REGULATION DE LA TEMPERATURE	59
3.3 ARRET DE LA MACHINE	63
4 ENTRETIEN ORDINAIRE	65
4.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES DE SECURITE	65
4.2 NETTOYAGE DU CONDENSEUR	65
4.3 NETTOYAGE DE LA VITRINE	67
4.4 DEGIVRAGES	69
5 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	71
5.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES DE SECURITE	71
5.2 REMPLACEMENT DES SURFACES VITREES	71
5.3 REMPLACEMENT DU PLAFONNIER	75
5.4 REMPLACEMENT DES VENTILATEURS POUR LA CIRCULATION FORCEE	77
6 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	84
7 CATALOGUE DES PIECES DETACHEES	87

1 SPECIFICHE TECNICHE

1.1 DESCRIZIONE DELLA VETRINA

Moduli canalizzabili, previsti nelle lunghezze cm. 100, 150, 200 e 250 per la versione con cassetto estraibile e cm. 100, 150, 200, 250 e moduli sferici A45 e B45 nella versione a piano fisso.

La struttura del basamento è formata da tubi metallici verniciati a polvere epossidica, ed è predisposta per consentire la canalizzazione di più moduli fra di loro, è dotata di piedini regolabili in altezza per un facile levellamento della composizione.

Sulla sinistra del basamento è previsto uno spazio, protetto da apposita mascherina, per alloggiare la eventuale unità condensatrice incorporata quando richiesta.

Le vetrine predisposte per l'unità remota sono prive di vaschette evaporacondensa.

Il corpo portante della vetrina è costituito da una scocca coibentata con poliuretano espanso ad alta densità, rivestita internamente sul fondo con una vasca in materiale plastico termoformato, ed esternamente sul lato posteriore in lamiera con finitura tipo acciaio inox.

Il quadro comandi con centralina elettronica è inserito nella parte posteriore della scocca.

La centralina elettronica in dotazione consente la gestione sia dell'impianto frigorifero che dell'impianto elettrico, è programmata per cicli di sbrinamento già impostati a tempo e può ritardare l'inizio di un ciclo di sbrinamento se le temperature rilevate sull'evaporatore non sono inferiori ai valori stabiliti e preimpostati.

Un display digitale gestito dalla centralina mostra la tem-

1 WITH EXTRACTABLE DRAWERS

1.1 DESCRIPTION OF DISPLAY CABINET

Modules for ducting, available in 100, 150, 200 and 250 cm lengths for the version with a large extractable drawer and 100, 150, 200, 250 cm, spherical modules A45 and B45 in the fixed shelf version.

The base structure consists of metal pipes painted with epoxy powder and is designed to allow the ducting of several modules; it is fitted with adjustable feet to make the levelling of the entire unit easier.

On the left-hand side of the base structure there is a space, protected by a suitable plate, where any incorporated condenser unit may be positioned when required.

The display units designed for use in conjunction with the remote unit are not fitted with condensate evaporation trays.

The supporting body of the display unit consists of a shell which is insulated using high-density polyurethane foam, then coated at the base with a thermoformed plastic tub on the inside and sheet metal with a stainless steel finish on the rear side of the exterior.

The control panel with electronic control unit is positioned on the rear part of the body.

The electronic control unit supplied can be used to control both the refrigeration system and the electrical system; it is programmed for defrosting cycles set previously, and can delay the start of a defrosting cycle if the evaporator temperatures detected are not lower than the values established and set previously.

A digital display, positioned on the large front panel and

Fig. N°1



1 TECHNISCHE ANGABEN

1.1 BESCHREIBUNG DER KÜHLVITRINE

Verbindbare Module in den Längen 100, 150, 200 und 250 cm für die Version mit Ausziehschublade und 100, 150, 200, 250 cm sowie runde Module A45 und B45 in der Version mit fester Ablage.

Die Struktur des Unterbaus ist aus Metallrohren mit Epoxidpulverlackierung, mehrere Module können miteinander verbunden werden, die Stützfüße sind höhenverstellbar zur planen Aufstellung der Komposition.

Links am Unterbau ist ein mit einer Belüftungsgmaske abgedeckter Bereich, in den auf Wunsch eine eventuelle Kondensator-Einheit integriert werden kann. Die für die separate Einheit vorgerüsteten Vitrinen haben keine Kondenswasserwanne.

Der tragende Korpus der Vitrine ist ein mit Polyurethan-Schaumstoff isolierter Aufbau, Innenseite und Boden mit warmgeformter Kunststoffwanne verkleidet, Außenseite mit Blechverkleidung mit Edelstahloptik.

Das Schaltfeld mit elektronischer Steuerung befindet sich im hinteren Bereich des Aufbaus.

Die mitgelieferte elektronische Steuerung ermöglicht die Steuerung der Kühlanlage und der elektrischen Anlage; die vorprogrammierten Abtauzyklen können verzögert werden, wenn bei Beginn des Abtauzyklus am Verdampfer Temperaturen gemessen werden, die nicht unter den festgelegten und voreingestellten Temperaturen liegen.

Ein von der Steuerung bedientes digitales Display zeigt die in der Vitrine gemessene Temperatur und befindet sich an der Frontblende.

1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.1 DESCRIPTION DE LA VITRINE

Modules canalisables, prévus en 100, 150, 200 et 250 cm de long dans la version à grands tiroirs extractibles et en 100, 150, 200, 250 cm et modules arrondis A45 et B45 dans la version à plan d'exposition fixe.

La structure du soubassement est formée de tubes métalliques peints à la poudre époxy. Elle est prévue pour la canalisation de plusieurs modules entre eux et ses pieds réglables en hauteur simplifient les opérations de mise à niveau de la composition.

Un espace, masqué par une protection spéciale, est prévu sur la gauche du socle pour installation, sur demande, d'une unité de condensation logée.


Les vitrines prévues pour l'unité extérieure sont dépourvues de bacs à évaporation de l'eau de condensation.

Le corps portant de la vitrine comprend une coque isolée avec du polyuréthane expansé haute densité, revêtue intérieurement, sur le fond, d'une cuve en matière plastique thermoformée et extérieurement et à l'arrière, en tôle finie genre acier inox.

Le tableau de commandes avec centrale électronique est logé dans la partie arrière de la coque.

La centrale électronique fournie permet de gérer à la fois l'installation frigorifique et l'installation électrique, elle est programmée pour des cycles de dégivrage déjà programmés et peut différer le démarrage d'un cycle de dégivrage si les températures détectées sur l'évaporateur ne sont pas situées en dessous des valeurs prévues et présélectionnées.

Fig. N°2



peratura rilevata in vetrina ed è posizionato sul fascione frontale.

Sono disponibili due tipi diversi di refrigerazione: tipo ventilato e tipo statico.

La refrigerazione di tipo ventilato è ottenuta tramite ventole di tipo a levitazione magnetica alimentate a corrente continua 12V.

La velocità di rotazione di queste ventole è già impostata su valori testati in sala climatica, può eventualmente essere regolata tramite la centralina posta all'interno del vano motore, questo tipo di regolazione va eseguita con la massima cura da un operatore esperto, perché anche piccole variazioni di velocità possono influire pesantemente sul funzionamento della vetrina.

L'evaporatore inserito in vetrina è sempre a valvola, ed è predisposto per essere caricato con gas R404A.

Il piano espositivo è disponibile in due versioni.

Versione a piano fisso per i moduli da 100-150-200-250 angolo A45 e B45, formato da vassoi in acciaio inox AISI 304 in finitura lucida, in posizione leggermente inclinata per consentire una migliore visuale del prodotto.

Versione con cassetti estraibili, con un unico cassetto per il modulo da 100 e 150, con due cassetti sui moduli da 200 e 250.

La versione a refrigerazione statica, utilizza un evaporatore posizionato sotto il piano lavoro è sempre a valvola, ed è predisposto per essere caricato con gas R404A.

Con questo tipo di refrigerazione sono disponibili solamente i moduli lineari da 100-150-200-250 nella versione a piano fisso, non è disponibile la versione a cassetti e non sono disponibili i moduli ad angolo.

Il piano lavoro, in acciaio inox AISI 304 ha la finitura leggermente satinata.

Il castello vetri è sorretto tramite montanti anteriori realizzati in estruso di alluminio con finitura anodizzata lucido brillante.

I vetri frontalini, sempre temprati, sono apribili verso il basso tramite apposita serratura con chiave che blocca il frontale al montante anteriore.

Il cappello superiore e tutte le mensole, sono in vetro temperato retroverniciato.

La illuminazione in vetrina è garantita da miniplafoniere in alluminio con led di potenza al suo interno, inserite sia sul cappello superiore che in ognuna delle mensole intermedie.

controlled by the control unit, indicates the temperature inside the display unit.

Two types of refrigeration are available: ventilated and static.

Ventilated refrigeration takes place by means of magnetic levitation fans powered at 12 V d.c.

The rotation speed of these fans is set by default to the values tested in a climatic chamber and may be adjusted if necessary using the control unit located inside the motor compartment; this type of adjustment should be performed with the utmost care by an expert operator, because even small variations in speed can have a significant effect on the performance levels of the display unit.

The evaporator fitted in the display unit is always one which uses valves, and is designed for use with R404A gas.

There are two versions of the display shelf available. One is a fixed-shelf version for 100-150-200-250 modules, A45 and B45 corner, consisting of AISI 304 stainless steel trays with polished finish, installed in a slightly tilted position so as to offer a better view of the product.

The other is a version with large removable drawers, with a single drawer in the 100 and 150 modules and two drawers in the 200 and 250 modules.

The static refrigeration version, which has an evaporator positioned underneath the worktop, also uses valves, and is designed for use with R404A gas.

Only fixed-shelf version 100-150-200-250 linear modules are available for this type of refrigeration; the version with large drawers is not available and nor are the corner modules.

The AISI 304 stainless steel worktop has a slight satin finish.

The top glass display shelving is supported by front uprights in extruded aluminium with a bright polished anodised finish.

The front glass panels are always tempered and open towards the bottom; they feature a special lock which fastens the front panel to the front upright.

The top cover and all the shelves are made using tempered back-painted glass.

The display unit is lit from the inside by mini aluminium light fixtures, which are installed on the top cover and every one of the intermediate shelves, and fitted with powerful LEDs.

Un afficheur numérique, situé sur le bandeau de façade et géré par la centrale, indique la température détectée dans la vitrine.

Deux types de réfrigération sont disponibles : ventilée ou statique.

La réfrigération ventilée est obtenue par des turbines à lévitation magnétique alimentées en courant continu 12V.

Es sind zwei verschiedene Kühlungstypen erhältlich: statisch oder belüftet.

Die belüftete Kühlung wird über magnetgelagerte 12-V-Lüfter (DC) erzielt.

Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Lüfter wurde an Hand von Tests in Klimaräumen voreingestellt. Sie kann über die Steuerung im Motorraum nachgeregelt werden. Diese Regelung muss sorgfältig und von einem Experten durchgeführt werden, denn auch kleine Geschwindigkeitsänderungen können starke Auswirkungen auf die Funktion der Vitrine haben.

Der in der Vitrine eingebaute Verdampfer verfügt immer über ein Ventil und ist für die Aufladung mit Gas R404A vorgerüstet.

Die Ausstellungsfläche ist in zwei Versionen erhältlich: Eine Version mit fester Ablage für die Module 100, 150, 200, 250 sowie die Eckmodule A45 und B45, bestehend aus Hochglanz-Edelstahltabletts Aisi 304; die Tabletts sind leicht geneigt, um die Produkte besser präsentieren zu können.

Eine Version mit Ausziehschubladen, mit einer einzigen Schublade für die Module 100 und 150 sowie mit zwei Schubladen für die Module 200 und 250.

Das Modell mit statischer Kühlung verwendet einen unter der Arbeitsfläche eingebauten Verdampfer, immer mit Ventil und vorgerüstet für die Aufladung mit Gas R404A.

Mit diesem Kühltyp sind nur die linearen Module 100, 150, 200 und 250 in der Version fester Ablage erhältlich; die Version mit Schubladen und die Eckmodule sind nicht lieferbar.

Die Arbeitsfläche ist aus Edelstahl Aisi 304 mit leicht matter Oberfläche.

Der Glasaufbau stützt sich auf vorn angebrachte, stranggepresste Aluminiumträger mit eloxierter Glanzausführung.

Die vorderen, gehärteten Scheiben können mithilfe eines Schlüsselschlusses, das die Frontscheibe beim vorderen Träger blockiert, nach unten geöffnet werden.

Die obere Abdeckung und alle Böden sind aus gehärtetem, rückseitig lackiertem Glas.

Die Beleuchtung der Vitrine besteht aus Mini-Aluminiumleuchten mit Leistungs-LEDs, die sowohl in der oberen Abdeckung als auch in den beiden Zwischenböden

La vitesse de rotation de ces turbines, qui est programmée sur des valeurs testées en chambre climatique, peut au besoin être réglée à l'aide de la centrale située à l'intérieur du groupe moteur; ce type de réglage doit être effectué avec un maximum de minutie par un spécialiste du secteur car la moindre variation de vitesse peut avoir une influence non négligeable sur le fonctionnement de la vitrine.

L'évaporateur installé dans la vitrine, toujours à vanne, est prévu pour utilisation de gaz R404A.

Le plan d'exposition existe en deux versions.

Une version à plan d'exposition fixe pour les modules 100, 150, 200 et 250, angle A45 et B45, formé de plateaux en acier inox aisi 304 finition brillante, légèrement incliné pour une meilleure visibilité du produit.

Version à grands tiroirs coulissants, à un seul grand tiroir pour le module en 100 et 150 cm, à deux grands tiroirs pour les modules en 200 et 250 cm

La version à réfrigération statique prévoit un évaporateur installé sous le plan de travail, toujours à vanne, prévu pour utilisation de gaz R404A.

Pour ce type de réfrigération seuls les modules linéaires en 100, 150, 200 et 250 cm sont disponibles dans la version à plan d'exposition fixe, la version à grands tiroirs n'est pas disponible et les modules d'angle ne le sont pas non plus.

Le plan de travail, en acier inox aisi 304, a une finition légèrement satinée.

Le bâti vitré est soutenu par des montants avant en aluminium extrudé, finition anodisé poli brillant.

Les glaces de façade, en verre trempé, s'ouvrent vers le bas au moyen d'une serrure spéciale avec clé qui verrouille la façade au montant avant.

La glace couvrante ainsi que toutes les étagères sont en verre trempé rétro-peint.

L'éclairage de la vitrine est assuré par de mini-plafonniers en aluminium avec led de puissance, intégrés tant sur la partie couvrante que sur chacune des étagères intermédiaires.

Una ulteriore mensola posizionata posteriormente è disponibile di serie soltanto sui moduli con cassettone e non può essere dotata di plafoniera.

La chiusura posteriore, è disponibile solamente con scorrevoli in plexiglass.

E' necessario inserire, negli accostamenti fra le vetrine ventilate e le altre vetrine con servizi diversi, un divisorio fisso in vetro camera da posizionare sempre sulla vetrina con servizi diversi, (Gelateria, Gastronomia, Panetteria o Past. Neutra, vedi opzioni a listino).

E' necessaria la massima attenzione quando nelle composizioni vengono inseriti moduli ad angolo, l'angolo di tipo A45, se posizionato a fine composizione, non consente la apertura del vetro frontale.

NOTA:

UNI EN ISO 23953-2:2006 Mobili refrigerati per esposizione e vendita - Parte 2: Classificazione, requisiti e condizioni di prova
Classe climatica A

A further shelf at the rear is available as standard only in modules with the large drawer; it cannot be fitted with a light fixture.

The rear closure mechanism is only available with sliding Plexiglas panels.

A fixed double-glazed glass dividing panel should be installed between ventilated display units and any other adjoining units used for different purposes, and should be fitted to the other display unit (Ice-cream counter, Gastronomia unit, Bread display unit or neutral Pastry display unit; see price list options).

Extra care should be taken when fitting corner modules in units; if fitted at the end of a unit, the A45 corner module will prevent the front glass panel from being opened.

NOTE:

PRODUCT CLIMATIC CLASS:
UNI EN ISO 23953-2:2006 Refrigerated cabinets for display and sale – Part 2: Classification, requirements and test conditions
Climatic class A

integriert sind.

Ein weiterer, hinten angebrachter Zwischenboden ist nur bei den Modulen mit Schublade verfügbar und kann nicht mit einer Leuchte ausgestattet werden.

Die hintere Abdeckscheibe ist nur mit Plexiglas-Schiebeteilen erhältlich.

Werden belüftete Vitrinen und Vitrinen mit abweichendem Sortiment nebeneinander gestellt, muss eine feste Glastrennwand im Innenraum angebracht werden, und zwar immer auf der Vitrine mit abweichendem Sortiment (Eisvitrine, Gastronomie-Vitrine, Vitrine für Brotverkauf oder neutrale Konditoreivitrine, siehe Optionen der Preisliste).

Höchste Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn in die Zusammenstellungen Eckmodule eingefügt werden; das Eckmodul A45 beispielsweise erlaubt nicht die Öffnung der Frontscheibe, wenn es den Abschluss der Zusammensetzung bildet.

HINWEIS:

KLIMAKLASSE DES PRODUKTS:

UNI EN ISO 23953-2:2006 Verkaufskühlmöbel

- Teil 2: Klassifizierung, Anforderungen und

Prüfbedingungen

Klimaklasse A

diaires.

Une autre étagère placée à l'arrière est disponible de série mais uniquement pour les modules à grand tiroir et elle ne peut pas être équipée de plafonnier.

La fermeture arrière est disponible uniquement avec coulissants en plexiglas.

Lors de la juxtaposition de vitrines ventilées à d'autres vitrines de type différent, il faut toujours placer une séparation fixe double vitrage sur la vitrine différente (vitrine à glaces par exemple ou vitrine de présentation gastronomie, boulangerie ou pât. neutre, voir options sur catalogue).

En cas de compositions comprenant des modules d'angle, il faut faire attention car l'angle de type A45, placé en bout de composition, ne permet pas l'ouverture de la glace de façade.

REMARQUE :

CLASSE CLIMATIQUE DU PRODUIT :

UNI EN ISO 23953-2:2006 Meubles réfrigérés pour

l'exposition et la vente - Partie 2 : Classification,

caractéristiques et conditions d'essai

Classe climatique A

1.2 NORME APPLICATE

La vetrina è conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108 CEE e risponde alle norme:

EN 61000-3-2

Parte 3:Limiti

Sezione 2:Limite per le emissioni di corrente armonica (apparecchiatura con corrente di ingresso 16 A per fase).

EN 61000-3-3

Parte 3:Limiti

Sezione 3:Limiti delle fluttuazioni di tensione del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiatura con corrente nominale 16 A.

EN 55014-1

Limi e metodi di misura delle caratteristiche di radio-disturbo degli apparecchi elettrodomestici e similari o termici, degli utensili elettrici e degli apparecchi elettrici simili.

EN 55014-2

Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, utensili e degli apparecchi elettrici simili

Inoltre la vetrina è conforme alla direttiva sulla sicurezza elettrica 2006/95 CEE e risponde alle norme:

EN 60335-1

Parte 1: Norme generali

Sicurezza degli apparecchi elettrici ad uso domestico e simili.

EN 60335-2-89

Parte II: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero,o un compressore incorporato o remoto

EN 60335-2-50

Parte II: Norme particolari per apparecchi bain-marie elettrici per uso collettivo.

EN 60335-2-49

Parte II: Norme particolari per armadi caldi per uso collettivo.

1.2 APPLIED REGULATIONS

The display unit fully conforms to the electromagnetic compatibility directive 2004/108/EEC and the following regulations:

EN 61000-3-2

Part 3: Limits

Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment with an input current of 16 A per phase).

EN 61000-3-3

Part 3: Limits

Section 3: Limits for flicker voltage fluctuations in low-voltage power supply systems for equipment with a nominal current of 16 A.

EN 55014-1

Limits and measurement methods for the radio interference characteristics relating to household appliances and similar, heating appliances, electric tools and other similar electrical equipment.

EN 55014-2

Immunity requirements for household appliances, tools and other electrical equipment.

The display unit also conforms to the electrical safety directive 2006/95 EEC and the following regulations:

EN 60335-1

Part 1: General regulations

Safety of electrical equipment for domestic use and similar.

EN 60335-2-89

Part II: Special regulations for commercial refrigeration equipment which incorporate a condensation unit for refrigeration fluid or a compressor, whether incorporated or remote.

EN 60335-2-50

Part II: Special regulations for shared electrical bain-marie equipment.

EN 60335-2-49

Part II: Special regulations for shared hot cabinets.

1.2 ANGEWENDETE NORMEN

Die Vitrine entspricht der Richtlinie 2004/108 EWG für Elektromagnetische Verträglichkeit sowie den Normen:

EN 61000-3-2

Teil 3: Grenzwerte

Abschnitt 2: Grenzwerte für Rückwirkungen in Stromversorgungsnetzen (Geräte mit 16 A Eingangstrom pro Phase).

EN 61000-3-3

Teil 3: Grenzwerte

Abschnitt 3: Grenzwerte für Spannungsschwankungen des Flickers in Niedrigstromversorgungsnetzen für Geräte mit 16 A Nennstrom.

EN 55014-1

Grenzwerte und Messmethoden der Störaussendung von Haushaltsgeräten und Ähnlichen oder Heizeräten, elektrischen Werkzeugen und Ähnlichen.

EN 55014-2

Störfestigkeit von Haushaltsgeräten, Werkzeugen und ähnlichen Elektrogeräten

Darüber hinaus entspricht die Vitrine den Richtlinien 2006/95 EWG für Elektrische Sicherheit sowie den

Normen:

EN 60335-1

Teil 1: Allgemeine Vorschriften

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

EN 60335-2-89

Teil II: Spezifische Normen für kommerzielle Kühlgeräte mit Kondensiereinheit für die Kühlflüssigkeit oder mit eingebautem oder separatem Verdichter.

EN 60335-2-50

Teil II: Spezifische Vorschriften für Bain-Marie Elektrogeräte für den öffentlichen Gebrauch.

EN 60335-2-49

Teil II: Spezifische Vorschriften für Warmhalteschränke für den öffentlichen Gebrauch.

1.2 NORMES APPLIQUÉES

La vitrine est conforme aux directives sur la compatibilité électromagnétique 2004/108 CEE et aux normes :

EN 61000-3-2

Partie 3 : Limitations

Section 2 : Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils égal à 16 A par phase).

EN 61000-3-3

Partie 3 : Limitations

Section 3 : Limitation des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux d'alimentation basse tension pour les matériels ayant un courant assigné égal à 16 A.

EN 55014-1

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques et analogues ou thermiques, les outillages électriques et les appareils analogues

EN 55014-2

Caractéristiques d'immunité pour les appareils électrodomestiques, les outillages et les appareils électriques analogues.

La vitrine est également conforme à la directive sur la sécurité électrique 2006/95 CEE et aux normes :

EN 60335-1

Partie 1 : Normes générales

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

EN 60335-2-89

Partie II : Normes spéciales pour appareils de réfrigération commerciale comprenant une unité de condensation du fluide réfrigérant ou un compresseur logé ou à distance.

EN 60335-2-50

Partie II : Règles particulières pour les appareils bain-marie électriques à usage collectif.

EN 60335-2-49

Partie II : Règles particulières pour les armoires chauffantes électriques à usage collectif.

1.3 POSTAZIONE DI LAVORO

La zona di lavoro per la vetrina è posta nella parte posteriore di questa, dove vi sono i comandi di accensione e di regolazione della temperatura e c'è l'apposita apertura per accedere al piano di esposizione.

1.4 MODELLI

Tutti i modelli disponibili sono esteticamente uguali, ma differiscono per la lunghezza e per l'altezza da terra (cm 118 e cm 150), inoltre tutti i modelli disponibili hanno la possibilità di avere l'unità condensatrice a bordo oppure remota.

Vedi Fig.03.

Modello con cassetti estraibili (pos.A).

E' disponibile nelle seguenti lunghezze:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Modello con piano fisso inclinato (pos.B).

E' disponibile nelle seguenti lunghezze:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Disponibili anche: un modello Neutro (pos. C1) nella lunghezza di 100-150cm, un modello Pralineria nella lunghezza di 150cm e un modello Panetteria (pos. C2) nella lunghezza di 100-150-200cm


Vedi Fig.04.

Modello angolare chiuso (denominato A45°) con piano fisso inclinato (pos.D).

Modello angolare aperto (denominato B45°) con piano fisso inclinato (pos.E).

ATTENZIONE!
IL CARICO MASSIMO PER LE MENSOLE È DI 10Kg/metro lineare

Fig. N°3



1.3 OPERATOR AREA

The display unit operator area is behind the unit itself and contains the start and temperature adjustment controls. In this area there is also an opening for access to the unit display top.

1.4 MODELS

All available models look the same, but differ in length and height from the floor (118 cm and 150 cm); furthermore, all available models may use either an inbuilt or a remote condenser unit.

See Fig.03.

Extractsble drawers unit (ref.A).

It is available in the following lengths:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Fix inclined plane unit (ref.B).

It is available in the following lengths:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Also available: a Neutral model (pos. C1) in lengths of 100-150 cm, a Chocolate display model with a length of 150 cm and a Bread display model (pos. C2) in lengths of 100-150-200 cm.

See Fig.04.

Closed angle unit (named A45°) in- with a fix inclined plane (ref.D).

Opened angle unit (named B45°) with a fix inclined plane (ref.E).

ATTENZIONE!
IL CARICO MASSIMO PER LE MENSOLE È DI 10Kg/metro lineare

CAUTION!
The maximum load for the shelves is 10 kg per linear metre.

1.3 ARBEITSPLATZ

Der Arbeitsplatz ist der rückwärtige Teil der Vitrine, wo sich die Bedienungseinrichtungen zum Einschalten der Maschine und zur Temperaturregelung, sowie eine entsprechende Zugangsöffnung zur Ausstellungsfläche befinden.

1.4 MODELLE

Alle erhältlichen Modelle sind ästhetisch gleich, weichen jedoch aufgrund der Länge und der Höhe vom Boden (118 cm und 150 cm) voneinander ab. Zudem können alle verfügbaren Modelle einen eingebauten Kondensator oder eine separate Kondensatoreinheit aufnehmen.

Siehe Abb. 03.

Modell mit herausnehmbaren Schiebern (Stell. A).

Es ist in drei Versionen verfügbar:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Modell mit geneigter Festoberfläche

Es ist in den folgenden Versionen verfügbar:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Ebenfalls verfügbar: ein neutrales Modell (Pos. C1) in den Längen 100-150 cm, ein Modell für Pralinen in der Länge 150 cm und ein Modell für Brotverkauf (Pos. C2) in den Längen 100-150-200 cm

Siehe Abb. 04.

Geschlossenes Winkelmodell (A45° genannt) mit geneigter Festoberfläche (Stell. D).

Geschlossenes Modell (B45° genannt) mit geneigter Festoberfläche (Stell.E).

1.3 POSITION DE TRAVAIL

La zone de service de la vitrine se trouve sur la partie arrière de cette dernière, où se trouvent les commandes de mise en marche et de régulation de la température et où l'on trouve l'ouverture d'accès au plan d'exposition.

1.4 MODELES

Tous les modèles disponibles ont la même esthétique mais sont différents au point de vue longueur et hauteur (118 et 150 cm). Tous les modèles disponibles peuvent, de plus, avoir une unité de condensation logée ou à distance.

Voir Fig.03.

Modèle avec tiroirs extractibles (pos.A).

Il est disponible dans les longueurs suivantes:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Modèle avec le plan fixe incliné (pos.B).

Il est disponible dans les longueurs suivantes:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm.

Sont également disponibles : un modèle Neutre (pos. C1) en 100-150 cm de long, un modèle Confiserie en 150 cm de long et un modèle Boulangerie (pos. C2) en 100-150-200 cm de long.

Voir Fig.04.

Modèle angulaire fermé (nomé A45°) avec plan fixe incliné (Pos.D).

Modèle angulaire ouvert (nomé B45°) avec plan fixe incliné (Pos.E).

ATTENTION !



La charge maximale des étagères est de 10Kg/mètre linéaire



ACHTUNG!

Die maximale Traglast der Zwischenböden beträgt 10kg/Linearmeter

Fig. N°4




E

1.5 IDENTIFICAZIONE

Per qualsiasi comunicazione con il produttore o con i centri assistenza citare sempre il NUMERO DI MATRICOLA della vetrina, che è apposto sulla targhetta fissata sul lato posteriore (lato operatore) della vetrina (Fig.N° 5).

Fig. N°5




1.6 DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI

I valori sono riportati in tabella TN°1.

1.5 PRODUCT IDENTIFICATION


In all communications to the Manufacturer or to repair and services agents, please quote the display unit SERIAL NUMBER which can be found fixed to the plate on the back (operator's side) of the unit (Fig.N° 5).



1.6 WEIGHTS AND OVERALL DIMENSIONS

The values are shown in Table TN°1.

Fig. N°6



1.5 IDENTIFIZIERUNG

Bei jeder Mitteilung an den Hersteller oder die Kundendienstzentren muß die SERIENNUMMER der Vitrine angegeben werden; sie ist auf dem Schild zu finden, das auf der Rückseite (Bedienerseite) der Vitrine fixiert ist (Abb.N° 5).

1.5 IDENTIFICATION

Pour toute communication avec le producteur ou avec les centres de service après-vente, indiquer toujours le NUMERO DE SERIE de la vitrine, qui se trouve sur la plaquette fixée sur le côté arrière (côté service) de la vitrine (Fig.N° 5).

1.6 AUSMASSE UND GEWICHTE

Die Werte sind in Tabelle TN°1 angegeben

1.6 DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS

Les valeurs sont reportées dans le Tableau TN°1.

TN.1

Modello Unit Modell Modèle	100		150		200		250		A45°		B45°	
A - mm.	1180	1500	1180	1500	1180	1500	1180	1500	1180	1500	1180	1500
B1 - mm.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
B2 - mm.	-	-	-	-	-	-	-	-	1280	1280	1300	1280
C - mm.	1000	1000	1500	1000	2000	1000	2500	1000	1450	1000	1435	1000
Peso(kg) Weight (kg) Gewicht (kg) Poids (kg)	120	128	165	175	215	227	270	284	150	160	160	170

1.7 CARATTERISTICHE TECNICHE

I valori sono riportati in tabella TN.2.

1.7 TECHNICAL DETAILS

The values are shown in Table TN.2.

TN.2

Modello - Unit - Modell - Modèle	Tensione - Voltage - Spannung - Tension V	Tensione - Voltage - Spannung - Tension V	Temperatura di esercizio - Operating tem- perature - Betriebstemp. - Temp. de fonctionnement	Temperatura di esercizio - Operating tem- perature - Betriebstemp. - Temp. de fonctionnement	Cilindrata compressore - Compressor capacity - Hubvolumen Kompressor - Cylindrée compresseur	Resa - Output - Wirkungsgrad - Rendement	Resa - Output - Leistung - Ren- dement	Potenza assorbita - Compressor power absorption - Belüftete Konditoreiviri- trine - Puissance absorbée éclairage glaces
	EU (V/Hz)	US (V/Hz)	(°C)	(°F)	(cm³)	(W°C)	(W°F)	(W-A)
Pasticceria ventilata - Ventilated pastry display unit - Belüftete Konditoreiviri- trine - Pâtisserie ventilée								
100	220/240 50hz	208/240 60hz	+2/+6 °C	35.6 / 43 °F	4.5	446/-10°C	1522 / 14°F	287 - 1.9
150					7.3	581/-10°C	1983 / 14°F	595 - 3
200					8.8	701/-10°C	2393 / 14°F	735 - 3.7
250					12.1	944/-10°C	3223 / 14°F	900 - 4.5
A45					6.2	525/-10°C	1792 / 14°F	520 - 2.6
B45					6.2	525/-10°C	1792 / 14°F	520 - 2.6
B90					8.8	620/-10°C	2116 / 14°F	720 - 3.6
Pasticceria non refrige- rata - Non-refrigerated pastry display unit - Nicht gekühlte Konditoreivitrine - Pâtisserie non réfrigérée								
100	220/240 50hz	208/240 60hz	-	-				63 - 0.3
150								84 - 0.4
Pralineria ventilata - Ventilated chocolate display unit - Belüftete Pralinenvitrine - Confiserie ventilée								
150	220/240 50hz	208/240 60hz	+12 / +15 °C	53.6 / 59 °F	4.0	290/-10°C	990 / 14°F	732 - 3.7
Panetteria - Bread display unit - Brotvitrine - Boulangerie								
100	220/240 50hz	208/240 60hz	-	-				42 - 0.2
150								56 - 0.3
200								84 - 0.4
Pasticceria statica - Static pastry display unit - Sta- tische Konditoreivitrine - Pâtisserie statique								
100	220/240 50hz	208/240 60hz	+2/+6 °C	35.6 / 43 °F	4.5	446/-100°C	1792 / 14°F	287 - 1.9
150					4.5	446/-100°C	1792 / 14°F	287 - 1.9
200					7.3	581/-100°C	1983 / 14°F	664 - 3.4
250					8.8	701/-100°C	2393 / 14°F	800 - 4

D

F

1.7 TECHNISCHE MERKMALE

Die Werte sind in Tabelle TN.2 angegeben

1.7 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les valeurs sont reportées dans le Tableau TN.2.

Modell - Unit - Modell - Modèle	Tensione - Voltage - Spannung - Tension V	Tensione - Voltage - Spannung - Tension V	Temperatura di esercizio - Operating tem- perature - Betriebstemp. - Temp. de fonctionnement	Cilindrata compressore - Compressor capacity - Hubvolumen Kompressor - Cylindrée compresseur	Resa - Output - Wirkungsgrad - Rendement	Resa - Output - Leistung - Ren- dering	Potenza assorbita - Compressor power absorption - Belüftete Konditoreivitrine - Puissance absorbée éclairage glaces	
	EU (V/Hz)	US (V/Hz)	(°C)	(°F)	(cm³)	(W/°C)	(W/°F)	(W - A)
Pasticceria ventilata - Ventilated pastry display unit - Belüftete Konditoreivitrine - Pâtisserie ventilée	220/240 50hz	208/240 60hz	+2/+6 °C	35.6 / 43 °F	4.5	446/-10°C	1522 / 14°F	287 - 1.9
100					7.3	581/-10°C	1983 / 14°F	595 - 3
150					8.8	701/-10°C	2393 / 14°F	735 - 3.7
200					12.1	944/-10°C	3223 / 14°F	900 - 4.5
250					6.2	525/-10°C	1792 / 14°F	520 - 2.6
A45					6.2	525/-10°C	1792 / 14°F	520 - 2.6
B45					8.8	620/-10°C	2116 / 14°F	720 - 3.6
B90								
Pasticceria non refrige- rata - Non-refrigerated pastry display unit - Nicht gekühlte Konditoreivitrine - Pâtisserie non réfrigérée								
100	220/240 50hz	208/240 60hz	-	-				63 - 0.3
150								84 - 0.4
Pralineria ventilata - Ventilated chocolate display unit - Belüftete Pralinenvitrine - Confiserie ventilée								
150	220/240 50hz	208/240 60hz	+12 / +15 °C	53.6 / 59 °F	4.0	290/-10°C	990 / 14°F	732 - 3.7
Panetteria - Bread display unit - Brotvitrine - Boulangerie								
100	220/240 50hz	208/240 60hz	-	-				42 - 0.2
150								56 - 0.3
200								84 - 0.4
Pasticceria statica - Static pastry display unit - Sta- tische Konditoreivitrine - Pâtisserie statique								
100	220/240 50hz	208/240 60hz	+2/+6 °C	35.6 / 43 °F	4.5	446/-100°C	1792 / 14°F	287 - 1.9
150					4.5	446/-100°C	1792 / 14°F	287 - 1.9
200					7.3	581/-100°C	1983 / 14°F	664 - 3.4
250					8.8	701/-100°C	2393 / 14°F	800 - 4

2 INSTALLAZIONE

2.1 TRASPORTO

Il normale imballo è costituito da fogli di protezione di cartone ondulato o semplici fogli in nylon, a richiesta l'azienda fornisce imballi particolari.

La vetrina viene spedita normalmente su mezzi di trasporto via terra.

2.2 SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

 ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!

Il carico e lo scarico della vetrina dai mezzi di trasporto va effettuata mediante trans pallet, nella seguente maniera:

- Affiancate le forche di questo al livello del mezzo,
- Far scorrere (secondo la lunghezza) la vetrina sopra le forche del sollevatore fino a che questa non risulti in perfetto equilibrio (Fig.7).

 ATTENZIONE!

Non spingere mai la vetrina facendo forza sulle superfici vetrate (Fig.8)

Una volta abbassate le forche del sollevatore scaricarla da queste nella stessa maniera.

La movimentazione della vetrina a terra si effettua a mano.

Lo scorrimento di questa è facilitato dalla presenza di due guide in legno inferiori.

2 INSTALLATION

2.1 TRANSPORT

Standard packaging comprises protective sheets of corrugated cardboard or plain nylon sheet. The Company will provide special packaging on request.

The display unit is normally dispatched over land.

2.2 LIFTING AND HANDLING

 CAUTION - RISK OF CRUSHING!

The display unit must be unloaded from its means of transport using a forklift truck and following this procedure:

- Bring the truck forks level with the transporting vehicle,
- Slide the unit (depending on its length) onto the forks of the truck and manoeuvre until the unit is perfectly balanced (Fig. 7).



 CAUTION!

Never use the glass surfaces as leverage when pushing the display unit (Fig. 8)

When the forks have been lowered, unload the unit following the above procedure.

Once the unit is on the ground, all handling must be carried out manually. Sliding the unit has been made easier by the presence of two wood guides underneath.

Fig. N°7



2 INSTALLATION

2.1 TRANSPORT

Die normale Verpackung besteht aus einer Schutzhülle aus Wellpappebögen oder einfacher Nylonfolie, auf Wunsch liefert die Firma auch Sonderverpackungen.

Die Vitrine wird normalerweise mit Transportmitteln auf dem Landweg versandt.

2.2 HEBEN UND VERSTELLEN



Das Laden und Abladen der Vitrine auf bzw. von den Transportmitteln muß mit Hilfe eines Handgabelhubwagens auf folgende Weise durchgeführt werden:

- Die Gabeln des Handgabelhubwagens und das Transportmittel niveaugleich nebeneinander stellen,
- die Vitrine (der Länge nach) solange auf die Gabeln des Handgabelhubwagens schieben, bis sie sich in perfekter Gleichgewichtslage befindet (Abb. 7).

ACHTUNG!

Beim Schieben der Vitrine darf niemals auf die Glasflächen Druck ausgeübt werden (Abb. 8)

Nachdem die Gabeln des Handgabelhubwagens wieder gesenkt wurden, wird die Vitrine auf dieselbe Weise abgeladen.

Auf dem Boden wird die Vitrine mit den Händen geschoben.

Das Verstellen wird durch zwei Holzschielen auf der Unterseite der Vitrine erleichtert.

2 INSTALLATION

2.1 TRANSPORT

L'emballage commun est composé de feuilles protectrices de carton ondulé ou de simples feuilles de nylon; l'Entreprise fournit, sur demande, des emballages particuliers. La vitrine est expédiée normalement sur des moyens de transport par voie de terre.

2.2 SOULEVEMENT ET DEPLACEMENT



Le chargement et le déchargement de la vitrine des moyens de transport doivent être effectués à l'aide d'une transpalette, selon la procédure suivante:

- Approcher les fourches de la transpalette au niveau du moyen de transport.
- Faire glisser la vitrine (selon sa longueur) sur les fourches de l'élévateur jusqu'à ce qu'elle soit en parfait équilibre (Fig.7).

ATTENTION!


Ne jamais pousser la vitrine en prenant appui sur les surfaces vitrées (Fig.8)

Après avoir abaissé les fourches de l'élévateur, décharger la vitrine des fourches de la même façon.

La manipulation de la vitrine au sol s'effectue avec les mains.

Le déplacement de la vitrine est facilité par la présence de deux glissières de bois inférieures.

Fig. N°8



NO = NO
SI = YES

NO = NEIN
SI = JA

NO = NON
SI = OUI

2.3 SPECIFICHE AMBIENTALI

ATTENZIONE!

La vetrina è solo per uso interno.

L'operatività della vetrina viene garantita in condizioni ambientali:

- Temperatura di 25°C
- Umidità relativa di 65%.

Inoltre nell'installare la vetrina si deve verificare che (Fig. N°9):

- Vi sia una sufficiente circolazione d'aria intorno alla vetrina, ma che non vi siano forti correnti;
- Non la si deve posizionare nelle vicinanze di sorgenti di aria calda;
- Non deve essere esposta direttamente alla luce del sole;
- Non devono essere ostruite le griglie per il passaggio dell'aria di raffreddamento del condensatore;
- Non venga indirizzata sulla vetrina l'eventuale aria condizionata o di riscaldamento del locale .

ATTENZIONE!

E' essenziale rispettare le indicazioni suddette per evitare malfunzionamenti, che non saranno coperti da garanzia.

2.4 POSIZIONAMENTO

La vetrina viene spedita montata in ogni sua parte anche degli accessori richiesti.

Una volta posizionata non si deve far altro che la messa in piano tramite i piedini regolabili (Pos.1 N°10) posti ai quattro angoli, e bloccarli tramite il controdado (Pos.2 N°10).


ATTENZIONE!

Livellare accuratamente la vetrina (N°11).

Nel caso poi dovessero essere canalizzate più vetrine il livellamento deve essere effettuato solo dopo aver canalizzato tutta la linea.

Per la canalizzazione seguire le note riportate di seguito.

Fig. N°9



2.3 AMBIENT CONDITIONS

CAUTION!

The display unit is for indoor use only.

The machine is guaranteed to function in the following ambient conditions:

- Temperature: 25°C
- Ambient R.H.: 65%

Furthermore, during the installation process, check the following (N°9):

- That there is sufficient air circulation around the display unit but that there are no strong draughts;
- That the unit is not installed near to sources of hot air;
- That the unit is not exposed to direct sunlight;
- That the air passage grilles for condenser cooling are not obstructed in any way;
- That any air conditioning or heating systems are not directed towards the display unit.

CAUTION!

It is essential to respect the above indications if malfunctions not covered by the Guarantee are to be avoided.

2.4 POSITIONING


The display unit is delivered fully assembled and fitted with the accessories requested.

Once in position, simply regulate the unit height by means of the adjustable feet (N°10, Pos. 1), which are fitted to each corner of the unit, locking them into place with the lock nuts provided (N°10, Pos. 2).

CAUTION!

Make sure that the unit is accurately levelled (N° 11). Should it be necessary to connect more than two units, they should only be levelled once the connection has been completed.

To connect two or more units, please read the following notes.



2.3 UMWELTBEDINGUNGEN

ACHTUNG!

Die Vitrine ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen.

Die Funktionstüchtigkeit der Vitrine wird bei Umweltbedingungen mit einer Temperatur von 25°C und einer relativen Feuchtigkeit von 65% garantiert.

Außerdem muß bei der Installation der Vitrine geprüft werden, daß (Nr. 9):

- im Bereich um die Vitrine eine genügende Luftzirkulation vorhanden ist, keine Zugluft;
- sich die Vitrine nicht in der Nähe von Hitzequellen befindet;
- die Vitrine nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist;
- die Gitter für den Durchfluß der Kühlluft beim Kondensator nicht verstopft sind;
- eventuell klimatisierte oder geheizte Luft im Raum nicht direkt auf die Vitrine gerichtet ist.

ACHTUNG!

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, die nicht durch die Garantie gedeckt sind, ist es wichtig oben- genannte Anweisungen zu folgen.

2.4 POSITIONIEREN

Die Vitrine ist bei Versand schon vollständig zusammengebaut, einschließlich der gewünschten Zubehörteile.


Nachdem sie positioniert wurde, genügt es, die Vitrine mit Hilfe der verstellbaren Füßchen (Pos. 1 Nr.10) an den vier Ecken auszurichten und die Füßchen mit Hilfe der Gegenmutter zu fixieren (Pos. 2 Nr.10).

ACHTUNG!

Die Vitrine muß sorgfältig ausgerichtet werden (Nr. 11). Sollen mehrere Vitrinen installiert werden, erfolgt das Ausrichten der Vitrine erst nach dem Zusammenbau der gesamten Vitrinenreihe.

Beim Zusammenbau mehrerer Vitrinen ist folgendermaßen vorzugehen.

Fig. N°10



2.3 SPECIFICATIONS AMBIANTES

ATTENTION !

La vitrine n'est utilisable qu'en intérieur

Le fonctionnement de la vitrine est garanti dans les conditions ambiantes suivantes:

- Température 25°C
- Humidité relative 65%.
- Il faut, en outre, lors de l'installation de la vitrine, s'assurer que (N°9):
- La circulation d'air autour de la vitrine soit suffisante, mais sans courants d'air excessifs;
- Elle ne soit pas placée près de sources d'air chaud;
- Elle ne soit pas exposée directement à la lumière du soleil;
- Les grilles pour le passage de l'air de refroidissement du condenseur ne soient pas obstruées;
- En présence d'air conditionné ou de chauffage du local, que ces derniers ne soient pas dirigés vers la vitrine .

ATTENTION!

Il est essentiel de respecter les indications ci-dessus afin d'éviter des anomalies de fonctionnement, qui ne seront pas couvertes par la garantie.

2.4 POSITIONNEMENT

La vitrine est fournie complètement assemblée et équipée de tous les accessoires requis incorporés.

Après avoir positionné la vitrine, il ne reste qu'à effectuer la mise à niveau à l'aide des pieds réglables (Pos.1, N°10) placés aux quatre angles, en les bloquant avec le contre-écrou (Pos.2, N°10).


ATTENTION!

Niveler avec soin la vitrine (N°11).

Dans le cas de canalisation de plusieurs vitrines, le nivelage ne doit être effectué qu'après avoir canalisé toute la ligne.

Pour la canalisation, suivre les indications reportées ci-dessous.

Fig. N°11



2.4.1 CANALIZZAZIONE VETRINA:

CANALIZZAZIONE ZONA CASTELLO-VETRI (comune a tutte le tipologie di vetrine KAPPA)

vedi figura 12A

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 1 perno Ø8 mm (B);
- 1 vite (C) con relativa rondella
- 1 dado (D);

1° Fase: Inserire il perno Ø8 mm (B) nel punto (2)

2° Fase: Portare a contatto le due vetrine.

3° Fase: Bloccare la vite (C) con il dado (D) nel punto (3).

CANALIZZAZIONE ZONA PIANO DI LAVORO (comune a tutte le tipologie di vetrine KAPPA)*

vedi figura 12B.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 2 staffe rettangolari di interfaccia (E);

1° Fase: Inserire la due staffe rettangolari (E) nei due profili superiori (4) e (5).

2° Fase: Portare a contatto le due vetrine.

2.4.1 DUCTING THE DISPLAY UNIT:

DUCTING THE GLASS CASE AREA (applies to all types of KAPPA display units)

see figure 12A

The ducting kit consists of:

- 1 pin Ø 8 mm (B)
- 1 screw (C) with corresponding washer
- 1 nut (D)

1st step: Position the pin Ø 8 mm (B) in point (2).

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

3rd step: Lock the screw (C) in place using the nut (D) at point (3).

DUCTING THE WORKTOP AREA (applies to all types of KAPPA display units)*

see figure 12B

The ducting kit consists of:

- 2 rectangular interface brackets (E)


1st step: Position the two rectangular brackets (E) over the two top frames (4) and (5).

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

* (La KAPPA GELATERIA ha solo una staffa (E) nel punto (5))

* (The KAPPA GELATERIA has only one bracket (E) at point (5))

Fig. N°12A



2.4.1 VERBINDUNG VITRINE:

VERBINDUNG BEREICH GLASAUFBAU (für alle KAPPA-Vitrinen)

siehe Abb. 12A

Das Verbindungsset besteht aus:

- 1 Bolzen Ø8 mm (B);
- 1 Schraube (C) mit Unterlegscheibe
- 1 Mutter (D);

1° Fase: Den Bolzen Ø8 mm (B) in Punkt (2) einsetzen

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

3° Fase: Die Schraube (C) mit der Mutter (D) in Punkt (3) festziehen.

VERBINDUNG BEREICH ARBEITSPLATTE (für alle KAPPA-Vitrinen)*

siehe Abb. 12B.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 2 rechteckige Verbindungsbügel (E);

1° Fase: Die beiden rechteckigen Bügel (E) an den beiden oberen Profilen (4) und (5) anbringen.

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

* (Die KAPPA GELATERIA hat nur einen Bügel (E) an Punkt (5))

2.4.1 CANALISATION DE VITRINE :

CANALISATION DU BÂTI VITRAGE (commun à tous les types de vitrines KAPPA)

voir figure 12A

Le kit de canalisation comprend :

- 1 goujon Ø8 mm (B) ;
- 1 vis (C) avec rondelle correspondante
- 1 écrou (D) ;

1^{ère} Phase : Introduire le goujon Ø8 mm (B) au point (2)

2^{ème} Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

3^{ème} Phase : Bloquer la vis (C) avec l'écrou (D) au point (3).

CANALISATION DU PLAN DE TRAVAIL (commun à tous les types de vitrines KAPPA)*

voir figure 12B.

Le kit de canalisation comprend :


- 2 brides rectangulaires d'interface (E) ;

1^{ère} Phase : Assembler les deux brides rectangulaires (E) sur les deux profilés supérieurs (4) et (5).

2^{ème} Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

* (La VITRINE À GLACE KAPPA n'a qu'une bride (E) au point (5))

Fig. N°12B



CANALIZZAZIONE ZONA SCOCCA

1^a COMBINAZIONE:

- SCOCCA SCHIUMATA CANALIZZATA CON SCOCCA SCHIUMATA.

vedi figura 12C - 12D.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 3 perni Ø8 mm (A)
- 6 grani (B);

1^o Fase: Inserire 2 perni (A) nei punti (1) e (2) della vetrina ed avvitare i relativi grani (B).

2^o Fase: Inserire 1 perno (A) nella parte anteriore della vetrina nel punto (3) ed avvitare il relativo grano (B).

3^o Fase: Portare a contatto le due vetrine.

4^o Fase: Avvitare i restanti grani (B) nei punti (4), (5) e (6) della vetrina.

DUCTING THE BODYWORK AREA

1st COMINATION:

- FOAMED SHELL BODYWORK DUCTED TO FOAMED SHELL BODYWORK.

see figure 12C – 12D

The ducting kit consists of:

- 3 pins Ø 8 mm (A)
- 6 dowels (B)


1st step: Position 2 pins (A) at points (1) and (2) on the display unit and fit the corresponding dowels (B).

2nd step: Place 1 pin (A) in the front part of the display unit, at point (3) and fit the corresponding dowel (B).

3rd step: Bring the two display units into contact with each other.

4th step: Fit the remaining dowels (B) into points (4), (5) and (6) on the display unit.

Fig. N°12C



VERBINDUNG BEREICH AUFBAU

1. KOMBINATION:

- SCHAUMSTOFFAUFBAU VERBUNDEN MIT SCHÄUMSTOFFAUFBAU.

siehe Abb. 12C - 12D.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 3 Bolzen Ø8 mm (A)
- 6 Stifte (B);

1° Fase: 2 Bolzen (A) in die Punkte (1) und (2) der Vitrine einsetzen und die entsprechenden Stifte (B) einschrauben.

2° Fase: 1 Bolzen (A) im vorderen Bereich der Vitrine in Punkt (3) einsetzen und den entsprechenden Stift (B) einschrauben.

3° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

4° Fase: Die restlichen Stifte (B) in die Punkte (4), (5) und (6) der Vitrine schrauben.

CANALISATION DE LA COQUE

1ère COMBINAISON :

- COQUE MOUSSÉE CANALISÉE AVEC UNE COQUE MOUSSÉE.

voir figures 12C - 12D.

Le kit de canalisation comprend :

- 3 goujons Ø8 mm (A) ;
- 6 vis sans tête (B) ;


1ère Phase : Introduire 2 goujons (A) aux points (1) et (2) de la vitrine et visser les vis sans tête correspondantes (B).

2ème Phase : Introduire 1 goujon (A) dans la partie avant de la vitrine au point (3) et visser la vis sans tête correspondante (B).

3ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

4ème Phase : Visser les vis sans tête restantes (B) aux points (4), (5) et (6) de la vitrine.

Fig. N°12D



2^a COMBINAZIONE:

- SCOCCA SCHIUMATA CANALIZZATA CON SCOCCA MELAMINICO.

vedi figura 12E - 12F.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 2 perni Ø8 mm (A)
- 2 viti (B) con relative rondelle
- 2 grani (C)

1° Fase: Inserire 2 perni (A) nei punti (1) e (2) della vetrina con la scocca in melaminico ed avvitare le relative viti (B) con rondelle.

2° Fase: Portare a contatto le due vetrine.

2° Fase: Avvitare i 2 grani (C) nei punti (3) e (4) della vetrina con la scocca schiumata.

2nd COMBINATION:

- FOAMED SHELL BODYWORK DUCTED TO MELAMINE SHELL BODYWORK.

see figure 12E – 12F

The ducting kit consists of:


- 2 pins Ø 8 mm (A)
- 2 screws (B) with corresponding washers
- 2 dowels (C)

1st step: Position 2 pins (A) at points (1) and (2) on the display unit with the melamine bodywork and fit the corresponding screws (B) and washers.

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

3rd step: Fit the 2 dowels (C) at points (3) and (4) on the display unit with the foamed bodywork.

Fig. N°12E



D**2. KOMBINATION:**

- SCHAUMSTOFFAUFBAU VERBUNDEN MIT MELAMINAUFBAU.

siehe Abb. 12E - 12F.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 2 Bolzen Ø8 mm (A)
- 2 Schrauben (B) mit Unterlegscheiben
- 2 Stifte (C)

1° Fase: 2 Bolzen (A) in die Punkte (1) und (2) der Vitrine mit Melaminaufbau einsetzen und die entsprechenden Schrauben (B) mit Unterlegscheiben einschrauben.

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

3° Fase: Die 2 Stifte (C) in die Punkte (3) und (4) der Vitrine mit Melaminaufbau schrauben.

F**2ème COMBINAISON :**

- COQUE MOUSSÉE CANALISÉE AVEC UNE COQUE MÉLAMINIQUE.

voir figures 12E - 12F.

Le kit de canalisation comprend :


- 2 goujons Ø8 mm (A) ;
- 2 vis (B) avec rondelles correspondantes
- 2 vis sans tête (C)

1ère Phase : Introduire 2 goujons (A) aux points (1) et (2) de la vitrine avec coque mélaminique et visser les vis avec rondelles correspondantes (B).

2ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

3ème Phase : Visser les 2 vis sans tête (C) aux points (3) et (4) de la vitrine avec coque moussée.

Fig. N°12F



3^a COMBINAZIONE:

- *SCOCCA SCHIUMATA CANALIZZATA CON SCOCCA GELATERIA.*

vedi figura 12G - 12H.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 2 perni Ø8 mm (A)
- 4 grani (B)

1^o Fase: Inserire 2 perni (A) nei punti (1) e (2) della vetrina GELATERIA ed avvitare i relativi grani (B).

2^o Fase: Portare a contatto le due vetrine.

3^o Fase: Avvitare i restanti 2 grani (B) nei punti (3) e (4) della vetrina con la scocca schiumata.

3rd COMBINATION:

- *FOAMED SHELL BODYWORK DUCTED TO ICE-CREAM COUNTER SHELL BODYWORK.*

see figure 12G – 12H

The ducting kit consists of:


- 2 pins Ø 8 mm (A)
- 4 dowels (B)

1st step: Position 2 pins (A) at points (1) and (2) on the ICE-CREAM COUNTER display unit and fit the corresponding dowels (B).

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

3rd step: Fit the 2 remaining dowels (B) at points (3) and (4) on the display unit with the foamed bodywork.

Fig. N°12G



3. KOMBINATION:

- SCHAUMSTOFFAUFBAU VERBUNDEN MIT AUFBAU GELATERIA.

siehe Abb. 12G - 12H.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 2 Bolzen Ø8 mm (A)
- 4 Stifte (B)

1° Fase: 2 Bolzen (A) in die Punkte (1) und (2) der Vitrine GELATERIA einsetzen und die entsprechenden Stifte (B) einschrauben.

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

3° Fase: Die restlichen 2 Stifte (B) in die Punkte (3) und (4) der Vitrine mit Schaumstoffaufbau schrauben.

3ème COMBINAISON :

- COQUE MOUSSÉE CANALISÉE AVEC UNE COQUE DE VITRINE À GLACE.

voir figures 12G - 12H.

Le kit de canalisation comprend :


- 2 goujons Ø8 mm (A)
- 4 vis sans tête (B)

1ère Phase : Introduire 2 goujons (A) aux points (1) et (2) de la vitrine à GLACE et visser les vis sans tête correspondantes (B).

2ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

3ème Phase : Visser les 2 vis sans tête restantes (B) aux points (3) et (4) de la vitrine avec coque moussée.

Fig. N°12H



4^a COMBINAZIONE:

- SCOCCA MELAMINICO CANALIZZATA CON SCOCCA MELAMINICO.

vedi figura 12I - 12L.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 3 viti di giunzione femmina (A)
- 3 viti di giunzione maschio (B)
- 6 rondelle

1^o Fase: Inserire le 3 viti di giunzione femmina (A) con relative rondelle nei punti (1), (2) e (3).

2^o Fase: Portare a contatto le due vetrine.

3^o Fase: Avvitare le 3 viti di giunzione maschio (B) con relative rondelle alle 3 viti di giunzione femmina (A) nei punti (4), (5) e (6).

4th COMBINATION:

- MELAMINE SHELL BODYWORK DUCTED TO MELAMINE SHELL BODYWORK.

see figure 12I – 12L

The ducting kit consists of:


- 3 female coupling screws (A)
- 3 male coupling screws (B)
- 6 washers

1st step: Fit the 3 female coupling screws (A) with the corresponding washers at points (1), (2) and (3).

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

3rd step: Screw the 3 male coupling screws (B) and the corresponding washers to the 3 female coupling screws (A) at points (4), (5) and (6).

Fig. N°12I



4. KOMBINATION:

- MELAMINAUFBAU VERBUNDEN MIT MELAMI-NAUFBAU.

siehe Abb. 12I - 12L.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 3 Innenschrauben (A)
- 3 Verbindungsschrauben (B)
- 6 Unterlegscheiben

1° Fase: Die 3 Innenschrauben (A) mit den Unterlegscheiben in die Punkte (1), (2) und (3) einsetzen

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

3° Fase: Die 3 Verbindungsschrauben (B) mit den Unterlegscheiben in die 3 Innenschrauben (A) in den Punkten (4), (5) und (6) einschrauben.

4ème COMBINAISON :

- COQUE MÉLAMINIQUE CANALISÉE AVEC UNE COQUE MÉLAMINIQUE.

voir figures 12I - 12L.

Le kit de canalisation comprend :


- 3 vis de jonction femelles (A)
- 3 vis de jonction mâles (A)
- 6 rondelles

1ère Phase : Introduire les 3 vis de jonction femelles (A) avec leurs rondelles aux points (1), (2) et (3)

2ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

3ème Phase : Visser les 3 vis de jonction mâles (B) avec leurs rondelles aux 3 vis de jonction femelles (A) aux points (4), (5) et (6).

Fig. N°12L



5^a COMBINAZIONE:

- **SCOCCA MELAMINICO CANALIZZATA CON SCOCCA GELATERIA.**

vedi figura 12M - 12N.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 2 perni Ø8 mm (A)
- 2 viti (B) con relative rondelle
- 2 grani (C)

1^o Fase: Inserire 2 perni (A) nei punti (1) e (2) della vetrina con scocca in melaminico ed avvitare le relative viti (B) con rondelle.

2^o Fase: Portare a contatto le due vetrine.

3^o Fase: Avvitare i 2 grani (C) nei punti (3) e (4) della vetrina GELATERIA.

5th COMBINATION:

- **MELAMINE SHELL BODYWORK DUCTED TO ICE-CREAM COUNTER SHELL BODYWORK.**

see figure 12M - 12N

The ducting kit consists of:


- 2 pins Ø 8 mm (A)
- 2 screws (B) with corresponding washers
- 2 dowels (C)

1st step: Position 2 pins (A) at points (1) and (2) on the display unit with the melamine bodywork and fit the corresponding screws (B) and washers.

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

3rd step: Fit the 2 dowels (C) at points (3) and (4) on the ICE-CREAM COUNTER display unit.

Fig. N°12M



5. KOMBINATION:

- MELAMINAUFBAU VERBUNDEN MIT AUFBAU GELATERIA.

siehe Abb. 12M - 12N.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 2 Bolzen Ø8 mm (A)
- 2 Schrauben (B) mit Unterlegscheiben
- 2 Stifte (C)

1° Fase: 2 Bolzen (A) in die Punkte (1) und (2) der Vitrine mit Melaminaufbau einsetzen und die entsprechenden Schrauben (B) mit Unterlegscheiben einschrauben.

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

3° Fase: Die 2 Stifte (C) in die Punkte (3) und (4) der Vitrine GELATERIA schrauben.

5ème COMBINAISON :

- COQUE MÉLAMINIQUE CANALISÉE AVEC UNE COQUE DE VITRINE À GLACE.

voir figures 12M - 12N.

Le kit de canalisation comprend :


- 2 goujons Ø8 mm (A) ;
- 2 vis (B) avec rondelles correspondantes
- 2 vis sans tête (C)

1ère Phase : Introduire 2 goujons (A) aux points (1) et (2) de la vitrine avec coque mélaminique et visser les vis avec rondelles correspondantes (B).

2ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

3ème Phase : Visser les 2 vis sans tête (C) aux points (3) et (4) de la vitrine à GLACE.

Fig. N°12N



6^a COMBINAZIONE:

- SCOCCA GELATERIA CANALIZZATA CON SCOCCA GELATERIA.

vedi figura 12O - 12P.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 2 perni Ø8 mm (A)
- 4 grani (B)

1° Fase: Inserire 2 perni (A) nei punti (1) e (2) della vetrina GELATERIA ed avvitare i relativi grani (B).

2° Fase: Portare a contatto le due vetrine.

3° Fase: Avvitare i restanti 2 grani (b) nei punti (3) e (4) della vetrina GELATERIA.

6th COMBINATION:

- ICE-CREAM COUNTER SHELL BODYWORK DUCTED TO ICE-CREAM COUNTER SHELL BODYWORK.

see figure 12O – 12P

The ducting kit consists of:


- 2 pins Ø 8 mm (A)
- 4 dowels (B)

1st step: Position 2 pins (A) at points (1) and (2) on the ICE-CREAM COUNTER display unit and fit the corresponding dowels (B).

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

3rd step: Fit the remaining 2 dowels (B) at points (3) and (4) on the ICE-CREAM COUNTER display unit.

Fig. N°12O



6. KOMBINATION:

- AUFBAU GELATERIA VERBUNDEN MIT AUFBAU GELATERIA.

siehe Abb. 12O - 12P.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 2 Bolzen Ø8 mm (A)
- 4 Stifte (B)

1° Fase: 2 Bolzen (A) in die Punkte (1) und (2) der Vitrine GELATERIA einsetzen und die entsprechenden Stifte (B) einschrauben.

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

3° Fase: Die restlichen 2 Stifte (B) in die Punkte (3) und (4) der Vitrine GELATERIA schrauben.

6ème COMBINAISON :

- COQUE VITRINE À GLACE CANALISÉE AVEC UNE COQUE VITRINE À GLACE.

voir figures 12O - 12P.

Le kit de canalisation comprend :


- 2 goujons Ø8 mm (A) ;
- 4 vis sans tête (B)

1ère Phase : Introduire 2 goujons (A) aux points (1) et (2) de la vitrine à GLACE et visser les vis sans tête correspondantes (B).

2ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

3ème Phase : Visser les 2 vis sans tête restantes (b) aux points (3) et (4) de la vitrine à GLACE.

Fig. N°12P



CANALIZZAZIONE ZONA BASAMENTO (comune a tutte le tipologie di vetrine KAPPA)*

vedi figura 12Q.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 1 scatolato guida in alluminio (A);
- 1 vite (B) con relativa rondella;
- 1 dado (C).

1° Fase: Inserire il scatolato guida in alluminio (A) nel profilo (1).

2° Fase: Portare a contatto le due vetrine.

3° Fase: Bloccare la vite (B) con il dado (C) nel punto (2).

* (ad ECCEZIONE della vetrina GELATERIA)

CANALIZZAZIONE ZONA BASAMENTO (canalizzazione tra una vetrina KAPPA e una vetrina KAPPA GELATERIA)


vedi figura 12R.

Il kit di canalizzazione è composto da:

- 1 elemento angolare in alluminio (A);
- 2 viti M6 x 35 (B)
- 2 dadi (C);
- 1 vite (D) con relativa rondella;
- 1 dado (E).

1° Fase: Inserire le due viti M6 x 35 (B) nei fori (1) (2) dell'elemento angolare in alluminio (A) già precedentemente montato nella vetrina GELATERIA;

Fig. N°12Q



DUCTING THE BASE AREA (applies to all types of KAPPA display units)*

see figure 12Q

The ducting kit consists of:

- 1 aluminium guide box-type structure
- 1 screw (B) with corresponding washer
- 1 nut (C)

1st step: Position the aluminium guide box-type structure (A) in the frame (1).

2nd step: Bring the two display units into contact with each other.

3rd step: Lock the screw (B) in place using the nut (C) at point (2).

* (with the EXCEPTION of the ICE-CREAM COUNTER display unit)

DUCTING THE BASE AREA (ducting between a KAPPA display unit and a KAPPA ICE-CREAM COUNTER)

see figure 12R

The ducting kit consists of:

- 1 aluminium corner element (A)
- 2 M6 x 35 screws (B)
- 2 nuts (C)
- 1 screw (D) with corresponding washer
- 1 nut (E)

1st step: Position the two M6 x 35 screws in the holes (1) and (2) on the aluminium corner element (A) which has already been fitted to the ICE-CREAM COUNTER display unit.

VERBINDUNG BEREICH UNTERBAU (für alle KAPPA-Vitrinen)*

siehe Abb. 12Q.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 1 Führungsbox aus Aluminium (A);
- 1 Schraube (B) mit Unterlegscheibe;
- 1 Mutter (C).

1° Fase: Die Führungsbox aus Aluminium (A) in das Profil einfügen (1).

2° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

3° Fase: Die Schraube (B) mit der Mutter (C) in Punkt (2) festziehen.

* (mit AUSNAHME der Vitrine GELATERIA)

VERBINDUNG BEREICH UNTERBAU (Verbindung zwischen Vitrine KAPPA und Vitrine KAPPA GELATERIA)


siehe Abb. 12R.

Das Verbindungsset besteht aus:

- 1 Eckelement aus Aluminium (A);
- 2 Schrauben M6 x 35 (B)
- 2 Muttern (C);
- 1 Schraube (D) mit Unterlegscheibe;
- 1 Mutter (E).

1° Fase: Die beiden Schrauben M6 x 35 (B) in die Bohrungen (1) (2) des Eckelements aus Aluminium (A), das zuvor bereits in die Vitrine GELATERIA montiert wurde, einsetzen;

Fig. N°12R



CANALISATION DU SOCLE (commun à tous les types de vitrines KAPPA)*

voir figure 12Q.

Le kit de canalisation comprend :

- 1 profilé de guidage en aluminium (A) ;
- 1 vis (B) avec rondelle correspondante ;
- 1 écrou (C).

1ère Phase : Introduire le profilé de guidage en aluminium (A) dans le profilé (1).

2ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

3ème Phase : Bloquer la vis (B) avec l'écrou (C) au point (2).

* (SAUF pour la vitrine à GLACE)

CANALISATION DU SOCLE (canalisation entre une vitrine KAPPA et une vitrine à GLACE KAPPA)

voir figure 12R.

Le kit de canalisation comprend :

- 1 élément d'angle en aluminium (A) ;
- 2 vis M6 x 35 (B)
- 2 écrous (C) ;
- 1 vis (D) avec rondelle correspondante ;
- 1 écrou (E).

1ère Phase : Introduire les deux vis M6 x 35 (B) dans les trous (1) (2) de l'élément d'angle en aluminium (A) déjà assemblé précédemment dans la vitrine à GLACE ;

2° Fase: Inserire la vite (D) nel punto (3).

3° Fase: Portare a contatto le due vetrine.

4° Fase: Avvitare i dadi (C) nei punti (1) (2) ed il dado (E) nel punto (3).

2nd step: Position the screw (D) at point (3).

3rd step: Bring the two display units into contact with each other.

4th step: Screw in the nuts (C) at points (1) and (2) and nut (E) at point (3).


2.5 SPAZI MANUTENTIVI

In fase di installazione oltre che predisporre delle aree di lavoro per l'operatore si dovranno predisporre delle aree per le operazioni di manutenzione (N°14)

2.5 MAINTENANCE AREAS

During the installation stage, as well as work space for the operator, a sufficient area should be left for maintenance operations to be carried out (N° 14).

Fig. N°14



KAPPA	100	150	200
A(mm)	700	700	700
A1(mm)	1000	1000	1000

2° Fase: Die Schraube (D) in Punkt (3) einsetzen.

3° Fase: Die beiden Vitrinen aneinander fügen.

4° Fase: Die Muttern (C) in die Punkte (1) (2) und die Mutter (E) in den Punkt (3) einschrauben.

2ème Phase : Introduire la vis (D) au point (3).

3ème Phase : Rapprocher les deux vitrines jusqu'à ce qu'elles se touchent.

4ème Phase : Visser les écrous (C) aux points (1) (2) et l'écrou (E) au point (3).

2.5 FREIZUHALTENDE ZONEN FÜR WARTUNG

In der Installationsphase muß darauf geachtet werden, nicht nur den Arbeitsraum für den Bediener freizuhalten, sondern auch Zonen zur Durchführung der Wartungsarbeiten (Nr. 14)

2.5 ESPACES D'ENTRETIEN

Lors de l'installation, outre que prévoir des espaces de service pour l'opérateur, il faudra prévoir des espaces pour les opérations d'entretien (N°14).

ATTENZIONE!
Questo collegamento deve essere effettuato da personale specializzato.

La vetrina è già predisposta per il montaggio dell'unità condensatrice remota.

Sulla parte posteriore della vetrina sono già presenti le tubazioni per il collegamento.

Il tubo di ritorno Ø12x1 (Fig. 15B, pos. A) e il tubo per lo sbrinamento a gas caldo Ø6x0,9 (Fig. 15B, pos. B) sono riconoscibili per la presenza della guaina isolante. Il tubo di mandata Ø6x0,9 (Fig. 15B, pos. C) è quello esterno alla guaina.

CAUTION!



This connection must be carried out by qualified personnel.

The display unit is designed to have a remote condenser unit fitted.

The connection piping is already present on the rear part of the display unit.

The Ø12x1 return pipe (fig. 15B, pos. A) and the Ø6x0,9 hot gas defrosting pipe (fig. 15B, pos. B) may be identified by the insulating sheath protecting them. The Ø6x0,9 flow pipe (fig. 15B, pos. C) is the one outside the sheath.

Fig. N°15B



2.6 ANSCHLUSS SEPARATE KÜHLEINHEIT**2.6 RACCORDEMENT UNITÉ À DISTANCE DE RÉFRIGÉRATION****ACHTUNG!**

Dieser Anschluß muß von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Vitrine ist bereits für den Anschluss der separaten Kondensator-Einheit vorbereitet.

Im hinteren Bereich der Vitrine sind bereits alle Schlauchanschlüsse vorgesehen.

Der Rücklaufschlauch Ø12x1 (Abb. 15B, Pos. A) und der Schlauch für das Abtauern mit warmem Gas Ø6x0,9 (Abb. 15B, Pos. B) sind an der Ummantelung zu erkennen. Der Zufuhrschauch Ø6x0,9 (Abb. 15B, Pos. C) liegt nicht in der Ummantelung.

**ATTENTION!**

Ce branchement doit être effectué par le personnel qualifié.

La vitrine est déjà prévue pour montage de l'unité de condensation à distance.

Les tuyaux de raccordement sont déjà prévus dans la partie arrière de la vitrine.


Le tuyau de retour Ø12x1 (Fig. 15B, pos. A) et le tuyau de dégivrage par gaz chaud Ø6x0,9 (Fig. 15B, pos. B) sont reconnaissables par la présence d'une gaine isolante. Le tuyau d'arrivée Ø12x1 (Fig. 15B, pos. C) est le tuyau extérieur à la gaine.

Sull'unità remota sono già presenti le tubazioni per il collegamento.

Il tubo di ritorno Ø12x1 (Fig. 15C, pos. A) e il tubo per lo sbrinamento a gas caldo Ø6x0,9 (Fig. 15C, pos. B) sono riconoscibili per la presenza della guaina isolante. Il tubo di mandata Ø6x0,9 (Fig. 15C, pos. C) è quello esterno alla guaina.

Connection piping is already present on the remote unit. The Ø12x1 return pipe (fig. 15C, pos. A) and the Ø6x0,9 hot gas defrosting pipe (fig. 15C, pos. B) may be identified by the insulating sheath protecting them. The Ø6x0,9 flow pipe (fig. 15C, pos. C) is the one outside the sheath.


Fig. N°15C



Collegare i tubi della vetrina con i rispettivi tubi dell'unità remota (Fig. 15D, pos. A, B e C).

Connect the display unit pipes to the corresponding pipes on the remote unit (fig. 15D, pos. A, B and C).

Fig. N°15D



D

Auch an der separaten Einheit sind alle Anschlüsse vorgesehen.

Der Rücklaufschlauch Ø12x1 (Abb. 15C, Pos. A) und der Schlauch für das Abtauen mit warmem Gas Ø6x0,9 (Abb. 15C, Pos B) sind an der Ummantelung zu erkennen. Der Zufuhrschauch Ø6x0,9 (Abb. 15C, Pos. C) liegt nicht in der Ummantelung.

F

Les tuyaux de raccordement sont déjà prévus sur l'unité à distance.

Le tuyau de retour Ø12x1 (Fig. 15C, pos. A) et le tuyau de dégivrage par gaz chaud Ø6x0,9 (Fig. 15C, pos. B) sont reconnaissables par la présence d'une gaine isolante. Le tuyau d'arrivée Ø6x0,9 (Fig. 15C, pos. C) est le tuyau extérieur à la gaine.

Schließen Sie die Schläuche der Vitrine an die entsprechenden Anschlüsse der separaten Einheit an (Abb. 15D, Pos. A, B und C).

Raccorder les tuyaux de la vitrine aux tuyaux correspondants de l'unité à distance (Fig. 15D, pos. A, B et C).

Per quanto riguarda il collegamento elettrico tra vetrina e unità remota seguire le seguenti indicazioni:

Quando la vetrina è fornita senza il gruppo di refrigerazione a bordo, viene dotata di 2 scatole di derivazione.

Alla scatola di destra (Fig. 15E, pos. A) va collegato il compressore dell'unità remota (Fig. 15E, pos. C).

Alla scatola di sinistra (Fig. 15E, pos. B) vanno collegati il ventilatore del compressore (Fig. 15E, pos. D) e l'eletrovalvola dell'unità remota (Fig. 15E, pos. E).

When performing the electrical connections between the display unit and the remote unit, follow the instructions below:

When the display unit is supplied without the refrigeration assembly built in, it has 2 branching boxes.

The right-hand branching box (fig. 15E, pos. A) should be connected to the remote unit compressor (fig. 15E, pos. C).

The left-hand branching box (fig. 15E, pos. B) should be connected to the compressor fan (fig. 15E, pos. D) and the remote unit solenoid valve (fig. 15E, pos. E).



ATTENZIONE!



Questo collegamento deve essere effettuato da personale specializzato.



CAUTION!

This connection must be carried out by qualified personnel.

Fig. N°15E



D

Der elektrische Anschluss zwischen Vitrine und separater Einheit wird wie folgt ausgeführt:

Wird die Vitrine ohne Kühlgruppe an Bord geliefert, dann ist sie mit 2 Verteilerdosen ausgestattet.

Die rechte Verteilerdose (Abb. 15E, Pos. A) wird an den Verdichter der separaten Einheit angeschlossen (Abb. 15E, Pos. C).

An die linke Verteilerdose (Abb. 15E, Pos. B) werden der Lüfter des Verdichters (Abb. 15E, Pos. D) und das Elektroventil der separaten Einheit (Abb. 15E, Pos. E) angeschlossen.

F

Pour la connexion électrique entre la vitrine et l'unité à distance, suivre les indications suivantes :

Quand la vitrine est fournie sans groupe de réfrigération à bord, elle est équipée de deux boîtes de dérivation.

Il faut raccorder à la boîte de droite (Fig. 15E, pos. A) le compresseur de l'unité à distance (Fig. 15E, pos. C).

Il faut raccorder à la boîte de gauche (Fig. 15E, pos. B) le ventilateur du compresseur (Fig. 15E, pos. D) et l'électrovanne de l'unité à distance (Fig. 15E, pos. E).

ACHTUNG!

Dieser Anschluß muß von Fachpersonal durchgeführt werden.

ATTENTION!

Ce branchement doit être effectué par le personnel qualifié.

2.7 COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE!

Questo collegamento deve essere effettuato da personale specializzato.

Prima di effettuare l'installazione verificare l'esistenza di un idoneo impianto di messa a terra come previsto dalle Norme Europee (EN).

Controllare che la tensione di rete sia compatibile con le caratteristiche riportate sulla targa apposta sul lato operatore della vetrina (vedi N°5).

ATTENZIONE!

Fluttuazioni di tensione maggiori del 10% della tensione nominale indicata sulla targa possono provocare danni permanenti al compressore ed alle altre apparecchiature elettromeccaniche che in tal caso non saranno coperti da garanzia.

Rispettare comunque eventuali norme nazionali per le installazioni elettriche.

La vetrina è fornita completa di cavo di alimentazione elettrica a spina.

 NOTA: E' opportuno installare un interruttore sulla linea di alimentazione elettrica predisposta per la vetrina.

2.8 NOTE AMBIENTALI

- Imballaggio

Non gettare nella spazzatura eventuali parti dell'imballo della vetrina, ma selezionarli a seconda del tipo di materiale (Cartone, legno, acciaio, polietilene, ecc...) e smalarli a seconda della normativa vigente nel paese di utilizzo della vetrina.

- Fine servizio

Alla fine della vita della vetrina si dovrà:

- Recuperare tutto il refrigerante dal circuito frigo;
- Svuotarla di tutto l'olio contenuto a qualsiasi titolo nella stessa;
- Togliere tutte le parti in gomma (es. O-ring, guarnizioni);
- Smontare tutte le superfici vetrate;
- Inviala infine alla rottamazione.

2.7 ELECTRICAL CONNECTIONS

CAUTION!

This connection must be carried out by qualified personnel.

Before installing the unit, ensure that the earthing connections are in strict conformity with European Standards (EN).

Check that mains voltage is compatible with the technical data on the plate fixed to the operator's side of the display unit. (N°5).

CAUTION!

Voltage fluctuations of more than 10% of the rated voltage shown on the plate can cause permanent damage to the compressor, as well as to other electrical and mechanical equipment, which in such circumstances will not be covered by the Guarantee.

In all cases, the applicable national standards for the installation of electrical equipment should be respected.

The display unit is supplied with feed cable and plug.

 NOTE: It is wise to install a switch on the electricity power supply line set aside for the display unit.

2.8 ENVIRONMENTAL MEASURES

- Packaging

Do not discard any part of the unit packaging before sorting it according to the different types of material, (cardboard, wood, steel, polyethylene, etc.). Packaging should then be disposed of according to the applicable standards in force in the Country of use.

- End of Service

At the end of the display unit's useful life it is necessary to carry out the following:

- Recover the refrigerant from the refrigerating circuit;
- Empty out all oil contained in the unit;
- Remove all rubber parts (e.g., O-ring, gaskets);
- Dismantle all glass surfaces;
- Send the unit for proper disposal.

2.7 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



ACHTUNG!

Dieser Anschluß muß von Fachpersonal durchgeführt werden.

Bevor die Installation durchgeführt wird, muß das Bestehen einer geeigneten Erdungsanlage gemäß den Europäernormen (EN) geprüft werden.

Prüfen, ob die Netzspannung mit den Merkmalen auf dem Schild, das auf der Bedienerseite der Vitrine angebracht ist, vereinbar ist (siehe Nr.5).



ACHTUNG!

Spannungsschwankungen von über 10% gegenüber der Nennspannung auf dem Schild können dauerhafte Schäden am Kompressor und anderen elektromechanischen Ausrüstungen verursachen, die nicht unter die Garantieleistungen fallen.

Eventuelle nationale Normen für Elektroinstallationen sind auf jeden Fall zu beachten.

Die Vitrine wird mit Speisekabel und Stecker geliefert.



HINWEIS: Es wird empfohlen, an der Stromversorgung der Vitrine einen Schalter anzubringen.

2.8 HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT

- Verpackung

Eventuelle Teile der Vitrinenverpackung dürfen nicht zum Müll gegeben werden, sondern müssen je nach Material aussortiert (Karton, Holz, Stahl, Polyäthylen usw....) und gemäß der im Verwendungsland gültigen Normen entsorgt werden.

- Betriebseinstellung

Wird die Vitrine nicht mehr verwendet, muß man:

- das gesamte Kühlmittel aus dem Kühlkreis entfernen;
- bei der gesamten Vitrine das Öl ablassen;
- alle Teile aus Gummie entfernen (z.B. O-Ring, Dichtungen);
- alle Glasflächen abmontieren;
- die Vitrine verschrotten lassen.

2.7 BRANCHEMENT ELECTRIQUE



ATTENTION!

Ce branchement doit être effectué par le personnel qualifié.

Avant de procéder à l'installation, s'assurer de l'existence d'une installation adéquate de mise à la terre comme le prévoient les Normes Européennes (EN).

Vérifier que la tension de réseau soit compatible avec les caractéristiques reportées sur la plaque placée sur le côté service de la vitrine (voir N°5).



ATTENTION!

Les fluctuations de tension dépassant 10% de la tension nominale indiquée sur la plaque peuvent provoquer des dommages permanents au compresseur et aux autres appareils électromécaniques qui, dans ce cas, ne seront pas couverts par la garantie.

Il faut, quoi qu'il en soit, respecter les éventuelles normes nationales concernant les installations électriques.

La vitrine est fournie accompagnée d'un câble d'alimentation électrique à fiche.



REMARQUE : Il faut installer un interrupteur sur la ligne d'alimentation électrique prévue pour la vitrine.

2.8 REMARQUES SUR L'ENVIRONNEMENT

- Emballage

Ne pas mettre les éventuelles parties de l'emballage de la vitrine au rebut, mais les sélectionner selon le type de matériau (carton, bois, acier, polyéthylène, etc. ...), et les éliminer selon la réglementation en vigueur dans le Pays de destination de la machine.

- Fin de service

Au terme de la durée de vie de la machine il faudra:

- Récupérer tout le réfrigérant à l'intérieur du circuit frigorifique;
- Vider la machine de toute l'huile contenue dans celle-ci;
- Retirer toutes les parties en caoutchouc (ex. joints toriques d'étanchéité, garnitures);
- Démonter toutes les surfaces vitrées;
- Placer, enfin, la machine à la ferraille.

3 ESERCIZIO

3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI CONTROLLO

ATTENZIONE!

Prima di iniziare le fasi di avviamento della vetrina si deve verificare che l'interruttore sulla linea di alimentazione elettrica alla spina sia disinserito.

Nel caso di primo avviamento della vetrina verificare che siano state svolte correttamente tutte le operazioni di posizionamento della macchina.

3.2 AVVIAMENTO E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Per poter eseguire l'avviamento della vetrina si deve agire sul gruppo comandi che prevede (vedi N°16):


- INTERRUTTORE GENERALE VETRINA (Pos.1);
- INTERRUTTORE ACCENSIONE VETRINA (Pos.2);
- INTERRUTTORE ACCENSIONE LUCI (Pos.3);
- INTERRUTTORE SBRINAMENTO MANUALE (Pos.4);
- TASTO PER SETTAGGIO TEMPERATURA (Pos.5);
- TASTO FRECCIA SU E FRECCIA GIU' PER IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA VETRINA (Pos.6).
- DISPLAY (Pos.7).
- INTERRUTTORE OPZIONALE FRONTALE (pos.8).

Effettuate le operazioni descritte in para.3.1, inserire l'interruttore sulla linea di alimentazione alla presa, quindi azionare l'interruttore Pos.1 per portare tensione alla vetrina.

A questo punto possiamo avviare la vetrina premendo il pulsante di accensione (pos.2) ed eventualmente accendere l'illuminazione del vano di esposizione.(pos.3)

La temperatura di esercizio della vetrina viene già pre-impostata dalla casa.

Fig. N°16



3 OPERATION

3.1 PRELIMINARY CHECKS

CAUTION!

Before switching on the display unit, check that the switch fitted to the mains plug socket of the display unit has been switched off.

If the display unit is being started for the first time, check first that all machine positioning procedures have been carried out correctly.

3.2 START UP AND TEMPERATURE REGULATION

To start the unit, it is necessary to use the following controls (N°16):

- MAIN SWITCH OF THE DISPLAY CABINET (Pos.1);
- SWITCH FOR THE IGNITION OF THE DISPLAY CABINET (Pos.2);
- SWITCH FOR THE LIGHTING OF THE LIGHTS (Pos.3);
- HAND DEFROSTING SWITCH (Pos.4);
- SETTING KEY OF THE TEMPERATURES (Pos.5);
- INDICATOR KEY UP AND INDICATOR DOWN FOR THE DISPLAY CABINET TEMPERATURE'S SETTING (Pos.6).
- DISPLAY (Pos.7).
- OPTIONAL WITCH (pos.8).

Once the operations described in para. 3.1. have been fulfilled, put the switch on the feeding line to the intake, then turn on the switch Pos.1 in order to bring tension to the display cabinet.

At this point it is possible to make the display cabinet start by pressing on the ignition Key (pos.2) and eventually turn on the lights of the exhibition room (pos.3).

The working temperature of the display cabinet has already been set by the company .

3 BETRIEB

3.1 VORKONTROLLEN

 ACHTUNG!

Bevor mit den Anlaufphasen der Vitrine begonnen wird, muss geprüft werden, ob der Schalter der Speiseleitung, die die Vitrine versorgt, ausgeschaltet ist.

Wird die Vitrine zum ersten Mal in Betrieb gesetzt, ist zu prüfen, ob die Positionierung der Maschine korrekt durchgeführt wurde.

3.2 ANLAUF UND TEMPERATURREGELUNG

Um die Vitrine in Betrieb zu setzen, muss man folgende Bedienungsknöpfe betätigen (siehe Nr. 16):

- HAUPTSCHALTER DER VITRINE (Pos.1);
- SCHALTER ZUR EINSCHALTUNG DER VITRINE (Pos.2);
- SCHALTER ZUR EINSCHALTUNG DER BELEUCHTUNG (Pos.3);
- SCHALTER ZUM MANUELLEN ABTAUEN (Pos.4);
- KNOPF ZUR SICHTBARMACHUNG DER TEMPERATUR (Pos.5);
- KNOPF MIT PFEIL NACH OBEN UND PFEIL NACH UNTEN ZUR EINSTELLUNG DER TEMPERATUR DER VITRINE (Pos.6).
- DISPLAY (Pos.7).
- SCHALTER (OPTIONAL) (Pos. 8).

Führen Sie die unter Punkt 3.1 beschriebenen Arbeitsschritte aus, führen Sie den Schalter des Speisungskabels in die Steckdose ein, dann den Schalter auf Position 1 stellen, um der Vitrine Spannung zuzuführen. Jetzt kann die Vitrine durch Drücken des Einschaltknopfes (Pos. 2) in Betrieb genommen werden, sowie eventuell die Beleuchtung des Ausstellungsbereichs eingeschaltet werden (pos.3).

Die Arbeitstemperatur der Vitrine ist bereits vom Werk eingestellt worden.

3 FONCTIONNEMENT

3.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES DE CONTROLE

 ATTENTION!

Avant de procéder aux phases de démarrage de la vitrine, il faut vérifier que l'interrupteur sur la ligne d'alimentation électrique à la prise prévue pour la vitrine soit désenclenché.

Dans le cas d'une première mise en marche de la vitrine, vérifier le déroulement correct de toutes les opérations de positionnement de la machine.

3.2 DEMARRAGE ET REGULATION DE LA TEMPERATURE

Pour pouvoir effectuer le démarrage de la vitrine il faut agir sur le groupe de commandes qui prévoit (voir N°16):

- INTERRUPTEUR GENERALE VITRINE (Pos.1);
- INTERRUPTEUR ALLUMAGE VITRINE (Pos.2);
- INTERRUPTEUR ALLUMAGE LUMIERES (Pos.3);
- INTERRUPTEUR DEGIVRAGE MANUEL (Pos.4);
- TOUCHE POUR LA PROGRAMMATION TEMPERATURES (Pos.5);
- TOUCHE FLECHE EN HAUT ET FLECHE EN BAS POUR LA PROGRAMMATION DE LA TEMPERATURE DE LA VITRINE (Pos.6).
- DISPLAY (Pos.7).
- INTERRUPTEUR OPTIONAL FRONTAL(pos.8).

Faire les opérations décrites au para. 3.1, insérer l'interrupteur sur la ligne d'alimentations à la prise, après tourner l'interrupteur Pos.1 pour tensionner la vitrine.

A ce moment-là on peut mettre en marche la vitrine pressant la touche d'allumage (pos.2) et éventuellement allumer l'éclairage de la pièce d'exposition (pos.3).

La température d'exercice de la vitrine à déjà été programmée en avance par la maison.

Questa può essere in qualsiasi momento modificata nella seguente maniera (vedi fig.17):

- 1- Con la vetrina accesa premere il pulsante SET per alcuni secondi (pos.5);
- 2- Il display delle temperature comincia a lampeggiare (pos.7);
- 3- premere il pulsante freccia giù se si vuole abbassare la temperatura della vetrina (pos.6);
- 4- premere il pulsante freccia su se si vuole aumentare la temperatura della vetrina (pos.6);
- 5- Una volta impostato il valore desiderato, aspettare che i numeri del display smettano di lampeggiare, a questo punto il nuovo valore della temperatura è stato memorizzato.

STOP NOTA: Comunque per informazioni più dettagliate sull'uso del controllo fare riferimento al manuale specifico, allegato al presente;

STOP NOTA: Il numero di sbrinamenti che la vetrina esegue durante le 24 ore sono 4 (valore impostato dalla casa costruttrice), comunque valutando le condizioni climatiche in cui opera la macchina si può sempre effettuare uno sbrinamento supplementare premendo il pulsante Pos.4.


It can be at any time changed as follows (see fig.17):

- 1- When the display cabinet is on press the key SET for some seconds (pos.5);
- 2- The showing of the temperatures begins to blink (pos.7);
- 3- press the down indicator key in order to put the temperature of the display cabinet (pos.6);
- 4- press the up indicator key in order to increase the temperature of the display cabinet (pos.6);
- 5- Once the value you want has been set, wait that the numbers of the display stop blinking, at this moment the new value of the temperature has been memorised.

STOP NOTE: Anyway for further detail about the control use do refer to the specific handbook that is here attached:

STOP NOTE: The defrosting number that the display cabinet does during the 24 hours are 4 (value set by the company) , however after having checked the climatic conditions in which the machine works, it is possible to execute another defrosting pressing the key Pos.4.

Fig. N°17



Diese kann jederzeit in folgender Weise verändert werden (siehe Abb.17):

- 1- Bei eingeschalteter Vitrine den Knopf SET einige Sekunden lang drücken (Pos.5);
- 2- Das Temperaturdisplay beginnt zu blinken (Pos.7);
- 3- den Knopf mit Pfeil nach unten drücken, wenn man die Temperatur der Vitrine senken will (Pos.6);
- 4- den Knopf mit Pfeil nach oben drücken, wenn man die Temperatur der Vitrine erhöhen will (Pos.6);
- 5- Nach dem Einstellen des gewünschten Wertes warten bis die Zahlen auf dem Display aufhören zu blinken; daraufhin ist der neue Temperaturwert gespeichert.



HINWEIS: Genauere Informationen bezüglich des Gebrauchs der Kontrollfunktionen können dem beiliegenden spezifischen Handbuch entnommen werden;



HINWEIS: Innerhalb von 24 Stunden führt die Vitrine 4 Abtauvorgänge aus (diese Anzahl ist vom Hersteller eingestellt worden); bei entsprechenden klimatischen Konditionen im Umfeld der Maschine kann eine zusätzliche Abtauung vorgenommen werden durch Drücken des Knopfes Pos.4.

On peut la changer dans n'importe quel moment dans la manière suivante (voir fig.17):

- 1- Avec la vitrine allumée presser la touche SET pour quelques secondes (pos.5);
- 2- Le display des températures commence à clignoter (pos.7);
- 3- presser la touche flèche en bas si l'on veut diminuer la température de la vitrine (pos.6);
- 4- presser la touche flèche en haut si l'on veut augmenter la température de la vitrine (pos.6);
- 5- Une fois programmée la valeur que l'on veut, attendre que les nombres du display arretent de clignoter, à ce moment-là la nouvelle température à déjà été memorisée .



NOTE: De toute façon pour des informations plus détaillées sur l'utilisation du contrôle il faut se référer au manuel spécifique ici allegué;



NOTE: Le nombre de degivrage que la vitrine fait pendant les 24 heures sont 4 (valeur programmée de la maison constructrice), de toute façon en considérant les conditions climatiques dans lesquelles la machine marche on peut toujours faire un degivrage supplémentaire en pressant la touche Pos.4.

3.3 FERMATA DELLA MACCHINA

L'arresto della macchina si effettua attraverso l'interruttore generale che si trova sul pannello di controllo (Pos.2), Analogamente per lo spegnimento dell'illuminazione della vetrina agire sull'interruttore (Pos.3).

Per togliere corrente all'intera macchina agire sull'interruttore generale (Pos.1).

In caso di emergenza si può agire anche sull'interruttore generale dell'impianto del locale dove è stata posizionata la vetrina.

3.3 HOW TO SWITCH OFF THE MACHINE


The machine is switched off by means of the mains switch which is to be found on the control panel (Pos.2).

In the same way, the unit light is switched off using the switch shown (Pos.3).

To cut the current to the whole machine, turn off the general switch (Pos.1).

In the event of an emergency, it is possible to switch off the machine by means of the mains power supply switch in the premises where the machine has been installed.

Fig. N°18



3.3 STILLSETZEN DER MASCHINE

Das Stillsetzen der Maschine erfolgt mit Hilfe des Hauptschalters, der sich auf dem Bedienfeld befindet (Pos. 2), Gleichermaßen erfolgt das Ausschalten der Vitrinenbeleuchtung mit Hilfe des Schalters (Pos.3).

Um die Stromzufuhr der gesamten Maschine stillzulegen, den Hauptschalter bedienen (Pos.1).

Im Notfall kann auch der Hauptschalter der Elektroanlage des Raumes betätigt werden, in dem sich die Vitrine befindet.

3.3 ARRET DE LA MACHINE

L'arrêt de la machine s'effectue à travers l'interrupteur général qui se trouve sur le panneau de contrôle (Pos.2).

De la même façon, pour éteindre l'éclairage de la vitrine, agir sur l'interrupteur (Pos.3).

Enlever la courant électrique à travers l'interrupteur général (Pos.1).

En cas d'urgence, il est possible d'agir également sur l'interrupteur général de l'installation du local où est installée la vitrine.

4 MANUTENZIONE ORDINARIA

4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia è necessario scollegare l'alimentazione elettrica!

Per effettuare lo scollegamento della alimentazione elettrica si devono disinserire i due interruttori che si trovano sul pannello di controllo (N°19 Pos.1 e 2) e l'interruttore di linea alla presa della vetrina, dopo di che staccare la spina elettrica di alimentazione.

4.2 PULIZIA CONDENSATORE

Per mantenere in buona efficienza il circuito frigo è indispensabile, ogni 20÷30 giorni, rimuovere la polvere e lo sporco che si depositano sulle alette del condensatore. Procedere nella seguente maniera (N°20):

- Eseguire le operazioni descritte in 4.1
- Rimuovere la griglia di protezione del condensatore, svitando le viti di fissaggio sul perimetro.
- Togliere la polvere e lo sporco presente nelle alette del condensatore usando una spazzola od un pennello e un aspirapolvere.




ATTENZIONE!

Non usare arnesi metallici o comunque rigidi poiché potrebbero piegare le alette e compromettere il buon funzionamento dell'impianto.

Riposizionare la griglia al suo posto e fissarla con le viti.

- Ricollegare l'alimentazione elettrica.

Fig. N°19



4 ROUTINE MAINTENANCE

4.1 PRELIMINARY SAFETY CHECKS



CAUTION!

Before carrying out any cleaning or maintenance operations, first disconnect the unit from the mains power supply!

To disconnect the unit from the mains power supply, the two switches found on the control panel (N°19, Pos.1 and 2) must be switched off, as must the switch fitted to the mains plug socket of the display unit. The unit must then be unplugged.

4.2 CLEANING THE CONDENSER

It is most important that the dust and dirt which collects on the condenser fins is removed every 20÷30 days, if the refrigerating circuit is to work efficiently. This should be carried out in the following manner (N°20):

- Carry out the operations described in Section 4.1.
- Remove the condenser protection grille by loosening the screws positioned at the grille perimeter.
- With the help of a soft brush and a vacuum cleaner, remove the dust and dirt from the condenser fins.



CAUTION!

Never use metal or very stiff tools to carry out this operation since they may bend the fins and in this way, affect the correct operation of the system.

- Replace the grille and screw back into place.
- Reconnect the mains power supply.

4 WARTUNG

4.1 EINLEITENDE SCHUTZMASSNAHMEN



ACHTUNG!

Vor jedem Wartungs- oder Reinigungsvorgang muß die Stromzufuhr unterbrochen werden!

Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, müssen die beiden Schalter beim Bedienfeld (Nr. 19 Pos.1 und 2) und der Schalter der Speiseleitung der Vitrine ausgeschaltet werden; dann den Netzstecker herausziehen.

4.2 KONDENSATORREINIGUNG

Um eine einwandfreie Leistungsfähigkeit des Kühlkreises gewährleisten zu können, ist es unerlässlich, alle 20÷30 Tage die Ablagerungen von Staub und Schmutz von den Kondensatorrippen zu entfernen.

Es ist folgendermaßen vorzugehen (Nr.20):

- Die unter Punkte 4.1 beschriebenen Maßnahmen treffen.
- Die äußeren Feststellschrauben beim Schutzzitter des Kondensators entfernen und das Gitter abnehmen.
- Staub und Schmutz auf den Kondensatorrippen mit Hilfe einer Bürste, eines Pinsels oder Staubsaugers entfernen.




ACHTUNG!

Keine metallenen oder steifen Gegenstände verwenden, da diese die Rippen biegen und die einwandfreie Funktion der Anlage beeinträchtigen können.

- Das Gitter wieder an seinem Platz anbringen und mit den Schrauben fixieren.

- Die Stromversorgung wieder herstellen.

Fig. N°20



4 ENTRETIEN ORDINAIRE

4.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES DE SECURITE



ATTENTION!

Avant de procéder à toute opération d'entretien ou de nettoyage, il est nécessaire de débrancher l'alimentation électrique!

Pour effectuer le débranchement de l'alimentation électrique, il faut désenclencher les deux interrupteurs qui se trouvent sur le panneau de contrôle (N°19, Pos.1 et 2) et l'interrupteur de ligne à la prise de la vitrine, puis débrancher la fiche électrique d'alimentation.

4.2 NETTOYAGE DU CONDENSEUR

Pour maintenir le circuit frigorifique en toute efficacité il est indispensable, tous les 20÷30 jours, d'enlever la poussière et les saletés qui se déposent sur les ailettes du condenseur.

Procéder de la façon suivante (N°20):

- Effectuer les opérations décrites en 4.1.
- Retirer la grille de protection du condenseur, en dévissant les vis de fixation sur le périmètre.
- Enlever la poussière et les saletés qui se trouvent dans les ailettes du condenseur en utilisant une brosse ou un pinceau et un aspirateur.



ATTENTION!

Ne jamais utiliser d'instruments métalliques ou, du moins, rigides car ils pourraient plier les ailettes et compromettre le bon fonctionnement de l'installation.

- Remettre la grille à sa place puis la fixer avec les vis.

- Brancher de nouveau l'alimentation électrique.

4.3 PULIZIA VETRINA

Giornalmente si può effettuare la pulizia delle superfici vetrate e lo scarico della vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa, in particolare poi per:

- PULIZIA ESTERNO VETRINA

L'esterno della vetrina deve essere pulito con acqua ed un detergivo delicato (N°21).

ATTENZIONE!

Non usare mai pagliette metalliche, abrasivi, carta vetrata o simili e nemmeno prodotti chimici notoriamente aggressivi quali acidi, cloro e derivati, ammoniaca etc.

La pulizia delle antine scorrevoli in metacrilato va fatta utilizzando acqua e detergivi liquidi, privi di ammoniaca o sostanze alcoliche, in modo da non rovinare la superficie.

ATTENZIONE!

Evitare assolutamente l'uso di alcool puro.

- PULIZIA PIANO DI ESPOSIZIONE REFRIGERATO

L'interno della vasca refrigerata deve essere pulito periodicamente (si consiglia almeno settimanalmente), per cui alla fine della giornata lavorativa, si consiglia di:

- Togliere i prodotti dalla vetrina .
- Eseguire le operazioni descritte in 4.1
- Lasciare sbrinare la vetrina (almeno per 1h)
- Con una spugna o un panno umidi, usando acqua tiepida e senza detergivi, pulire l'interno della vetrina, come mostrato in (N°22).

ATTENZIONE!

Evitare di usare molta acqua poiché questa, finendo poi nella vaschetta di raccolta, potrebbe traboccare.

4.3 CLEANING THE DISPLAY UNIT

The glass surfaces should be cleaned on a daily basis, as should the tray for the collection of condensate water. In particular with regard to:

- CLEANING THE DISPLAY UNIT EXTERIOR

The display unit exterior must be cleaned using water and a mild detergent (N° 21).

CAUTION!

Never use metal scourers, abrasives, sandpaper or similar, or well-known, aggressive chemical products such as acids, chlorine and chlorine derivatives, ammonia, etc.

The methacrylate sliding panels must be cleaned using only water and alcohol/ammonia-free liquid detergents, in order not to ruin their surfaces.

CAUTION!

Never use pure alcohol to clean the display unit.

- CLEANING THE REFRIGERATED DISPLAY TOP

The inside of the refrigerated basin must be cleaned regularly (we advise that this be done at least on a weekly basis). For this reason, at the end of one working day each week, the following should be carried out:

- Remove all products from the unit.
- Carry out the operations described in Section 4.1.
- Leave the unit to defrost (for at least 1 hour).
- Using a damp cloth or sponge and lukewarm water containing no detergents, clean the inside of the unit, as shown in (N°22).

CAUTION!

Avoid using too much water as it runs into the condensate tray, which it may cause to overflow.




Fig. N°21

4.3 REINIGUNG VITRINE

Die Reinigung der Glasflächen und das Entleeren der Kondenswasserauffangwanne können täglich durchgeführt werden; im einzelnen:

- AUSSENREINIGUNG VITRINE

Die Außenseite der Vitrine muß mit Wasser und einem sanften Reinigungsmittel gesäubert werden (Nr. 21).

ACHTUNG!

Niemals Metallwolle, Scheuermittel, Glaspapier oder ähnliches, sowie bekanntermaßen aggressive Chemikalien, wie Säuren, Chlor und Nebenprodukte, Ammoniak usw. verwenden.

Die Reinigung der Schiebetüren aus Methacrylat muß unter Verwendung von Wasser und flüssigen Reinigungsmitteln, ohne Ammoniak oder alkoholische Substanzen, erfolgen, da diese die Oberfläche beschädigen würden.

ACHTUNG!

Auf keinen Fall reinen Alkohol verwenden.

- REINIGUNG GEKÜHLTE AUSSTELLUNGSFLÄCHE

Die Innenseite der Kühlwanne muß periodisch gereinigt werden (wir empfehlen, mindestens einmal pro Woche); am Ende eines Arbeitstag wird empfohlen folgendermaßen vorzugehen:

- die Produkte aus der Vitrine nehmen.
- Die unter Punkt 4.1 beschriebenen Maßnahmen treffen.
- Die Vitrine abtauen lassen (mindestens 1h).
- Die Innenseite der Vitrine mit einem Schwamm oder feuchten Tuch reinigen, siehe Abbildung N°22; das Wasser soll lauwarm sein und es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden.

ACHTUNG!

Nicht zu viel Wasser verwenden, da dieses in die Auffangwanne gelangt und überlaufen könnte.

4.3 NETTOYAGE DE LA VITRINE

Le nettoyage des surfaces vitrées peut être effectué quotidiennement ainsi que le déchargement de la cuve de récupération de l'eau de condensation. Puis, en particulier, pour le:

- NETTOYAGE EXTERNE DE LA VITRINE

L'extérieur de la vitrine doit être nettoyé avec de l'eau et un détergent délicat (N°21).

ATTENTION!

Ne jamais utiliser de pailles de fer, d'abrasifs, du papier de verre ou autres, ni des produits chimiques manifestement agressifs tels que les acides, le chlore et dérivés, l'ammoniaque, etc.

Le nettoyage des panneaux coulissants en méthacrylate doit être effectué en utilisant de l'eau et des détergents liquides, sans ammoniaque ou solutions alcooliques de façon à ne pas abîmer la surface.

ATTENTION!

Eviter absolument l'usage d'alcool pur.

- NETTOYAGE DU PLAN D'EXPOSITION REFRIGÉRÉ


L'intérieur de la vitrine doit être nettoyé périodiquement (il est conseillé de le faire au moins toutes les semaines), raison pour laquelle il est conseillé, au terme de la journée de travail, de:

- Retirer les produits de la vitrine.
- Effectuer les opérations indiquées en 4.1.
- Laisser le temps à la vitrine de se dégivrer (au moins 1h).
- A l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide, et en utilisant de l'eau tiède sans détergents, nettoyer l'intérieur de la vitrine, comme illustré en N°22.

ATTENTION!

Eviter d'utiliser trop d'eau car, finissant dans la cuve de récupération, elle pourrait déborder.

Fig. N°22



4.4 SBRINAMENTI

- SBRINAMENTO AUTOMATICO A GAS CALDO

Come è stato già segnalato la macchina è stata dotata di un pannello comandi con centralina elettronica che controlla lo sbrinamento programmato di 1 ciclo ogni 6 ore.

La centralina elettronica in dotazione consente la gestione sia dell’impianto frigorifero che dell’impianto elettrico, è programmata per cicli di sbrinamento già impostati a tempo e può ritardare l’inizio di un ciclo di sbrinamento se le temperature rilevate sull’evaporatore non sono inferiori ai valori stabiliti e preimpostati.


- SBRINAMENTO MANUALE

Per particolari condizioni ambientali gli sbrinamenti in automatico potrebbero non essere sufficienti, per cui può essere necessario iniziare uno sbrinamento aggiuntivo tramite il pulsante di sbrinamento manuale (Pos.4 N°24).

- SBRINAMENTO CON FERMO MACCHINA

Ogni 30 giorni è preferibile effettuare uno sbrinamento prolungato (di almeno 12 ore) con fermo macchina, in modo da eliminare ogni residuo di ghiaccio sull’evaporatore.

Fig. N°24



4.4 DEFROSTING

- AUTOMATIC HOT GAS DEFROSTING

As mentioned previously, the machine has been fitted with a control panel with electronic control unit which controls the defrosting cycle scheduled to take place once every 6 hours.

The electronic control unit supplied can be used to control both the refrigeration system and the electrical system; it is programmed for defrosting cycles set previously, and can delay the start of a defrosting cycle if the evaporator temperatures detected are not lower than the values established and set previously.

MANUALLY OPERATED DEFROST

In specific working environments, it is possible that the automatic defrost cycles are insufficient. Should this be the case, it may be necessary to carry out an additional defrost cycle using the push-button for manual defrost (N°24 Pos. 4).

- DEFROSTING WHEN THE MACHINE IS SWITCHED OFF

A prolonged defrost cycle with the machine switched off should be carried out every thirty days (for at least 12 hours), in order to remove all traces of ice from the evaporator.

4.4 ABTAUEN

- AUTOMATISCHES ABTAUEN MIT WARMGAS

Wie bereits erwähnt, ist das Gerät mit einer Bedientafel mit elektronischer Steuerung ausgestattet, in die 1 Abtauzyklus alle 6 Stunden vorprogrammiert wurde.

Die mitgelieferte elektronische Steuerung ermöglicht die Steuerung der Kühl anlage und der elektrischen Anlage; die vorprogrammierten Abtauzyklen können verzögert werden, wenn bei Beginn des Abtauzyklus am Verdampfer Temperaturen gemessen werden, die nicht unter den festgelegten und voreingestellten Temperaturen liegen.

4.4 DEGIVRAGES

- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR GAZ CHAUD

Comme cela a déjà été signalé l'appareil est équipé d'un tableau de commande avec centrale électronique qui commande le dégivrage programmé à raison d'un cycle toutes les 6 heures.

La centrale électronique fournie permet de gérer à la fois l'installation frigorifique et l'installation électrique, elle est programmée pour des cycles de dégivrage cycliques déjà programmés et peut différer le démarrage d'un cycle de dégivrage si les températures détectées sur l'évaporateur ne sont pas situées en dessous des valeurs prévues et présélectionnées.

- MANUELLES ABTAUEN

Unter besonderen Umwelteinflüssen könnte das automatische Abtauen nicht ausreichend sein, deshalb ist es notwendig, mit Hilfe des Druckknopfes für manuelles Abtauen eine zusätzliche Abtauphase einzuleiten (Pos.4 Nr. 24).

- DEGIVRAGE MANUEL

A cause de conditions ambiantes particulières, les dégivrages automatiques pourraient ne pas être suffisants; il pourrait donc être nécessaire d'initier un dégivrage supplémentaire à l'aide du bouton poussoir de dégivrage manuel (Pos.4 N°24).

- ABTAUEN BEI STILLSTEHENDER MASCHINE

Alle 30 Tage wird empfohlen, eine verlängerte Abtauphase bei stillstehender Maschine durchzuführen (mindestens 12 Stunden), um alle Eisrückstände beim Verdampfer zu entfernen.

- DEGIVRAGE AVEC ARRET MACHINE

Tous les 30 jours il est préférable d'effectuer un dégivrage prolongé (d'au moins 12 heures) avec arrêt de la machine, de façon à éliminer tout résidu de glace sur l'évaporateur.

5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

5.1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI SICUREZZA

ATTENZIONE!

Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria o correttiva devono essere effettuate da personale specializzato.

ATTENZIONE!

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione è necessario scollegare l'alimentazione elettrica!

Per effettuare lo scollegamento della alimentazione elettrica si devono disinserire i due interruttori che si trovano sul pannello di controllo (N°25 Pos.1 e 2) e l'interruttore di linea alla presa della vetrina, dopo di che staccare la spina elettrica di alimentazione.

5.2 SOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI VETRATE

- SOSTITUZIONE VETRO FRONTALE

ATTENZIONE!

Eseguire questa operazione in due persone.


Per lo smontaggio del vetro è sufficiente:

- Aprire il vetro.
- Sollevare il vetro dalla sua sede e appoggiarlo su un piano.
- Allentare i grani che fissano la cerniera in alluminio al vetro (Fig. 26, pos. A).
- Sfilare il vetro e sostituirlo con il nuovo

ATTENZIONE!

Quando si inserisce il nuovo vetro nella cerniera, avvitare bene tutti i grani senza forzarli

Fig. N°25



5 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

5.1 EINLEITENDE SCHUTZMASSNAHMEN



ACHTUNG!

Alle außerordentlichen oder korrekten Wartungsvorgänge müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.



ACHTUNG!

Vor jedem Wartungsvorgang muß die Stromzufuhr unterbrochen werden!

Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, müssen die beiden Schalter beim Bedienfeld (Nr. 25 Pos. 1 und 2) und der Schalter der Speiseleitung der Vitrine ausgeschaltet werden; dann den Netzstecker herausziehen.

5.2 AUSTAUSCH VON GLASFLÄCHEN

- AUSTAUSCH FRONTSCHEIBE



ACHTUNG!

Dieser Vorgang ist von zwei Personen durchzuführen.

- Für den Ausbau der Abdeckscheibe sind folgende Schritte ausreichend:
- Öffnen Sie die Abdeckscheibe.
- Heben Sie die Scheibe aus ihren Sitz und stellen Sie sie auf eine Fläche auf.
- Lockern Sie die Befestigungsstifte, die das Aluminiumscharnier am Glas befestigen (Abb. 26, Pos. A).
- Ziehen Sie die Scheibe heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue.



ACHTUNG!

Beim Einsetzen der neuen Scheibe in das Scharnier, ist darauf zu achten, daß die Zapfen fest -aber nicht übermäßig - angezogen werden.




Fig. N°26

5 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

5.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES DE SECURITE



ATTENTION!

Toute opération d'entretien extraordinaire ou correctif doit être effectuée par le personnel qualifié.



ATTENTION!

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, il faut débrancher l'alimentation électrique!

Pour débrancher l'alimentation électrique, il faut déclencher les deux interrupteurs qui se trouvent sur le panneau de contrôle (N°25 Pos.1 et 2) et l'interrupteur de ligne à la prise de la vitrine, puis débrancher la fiche électrique d'alimentation.

5.2 REMPLACEMENT DES SURFACES VITREES

- REMPLACEMENT DE LA VITRE FRONTALE



ATTENTION!

Effectuer cette opération à deux.


Pour déposer le vitrage, il suffit de :

- Ouvrir la vitre.
- Soulever et dégager la vitre de son logement et la poser sur un plan d'appui.
- Desserrer les vis sans tête qui fixent la charnière alu à la vitre (fig. 26 point A).
- Sortir la vitre et la remplacer.



ATTENTION!

Lors de l'introduction de la nouvelle vitre dans la charnière, s'assurer de bien visser toutes les vis sans tête, sans les forcer.





- SOSTITUZIONE DEI FIANCHI TERMINALI IN VETRO CAMERA
vedi figure n°27a - 27b

Effettuare tutte le operazione descritte al punto 5.1;

- Svitare i grani (A) dalla struttura della vetrina.
- Svitare la vite (B) posizionata all'interno del castello vetri.
- Svitare le viti (C) posizionate all'interno del basamento vetrina.
- Svitare i perni (D) montati nel fianco.
- Scostare il fianco dalla vetrina e sostituirlo con il nuovo.

Fig. N°27a



- REPLACEMENT OF TERMINAL SIDE GLASS ROOM
see figure 27a - 27b

- Loosen the dowels (A) in the display unit frame.
- Loosen the screw (B) positioned inside the top glass display shelving.
- Loosen the screws (C) positioned inside the display unit base.
- Loosen the pins (D) in the side panel.
- Remove the side panel from the display unit and replace it with the new one.

D

- AUSTAUSCH VON ANSCHLUSSSEITE GLASRAUM
siehe Abb. Nr. 27a - 27b

Alle unter Punkt 5.1 beschriebenen Schritte ausführen;

- Schrauben Sie die Stifte (A) aus dem Korpus der Vitrine ab.
- Lösen Sie die Schraube (B) im Glasgestell.
- Lösen Sie die Schrauben (C) im Vitrinenunterbau.
- Lösen Sie den im Seitenteil befestigten Bolzen (D).
- Nehmen Sie das Seitenteil von der Vitrine ab und ersetzen Sie es durch ein neues.



F

- REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE DE VERRE
COTE TERMINAL
voir figure n°27a - 27b

Effectuer toutes les opérations décrites au point 5.1 :

- Dévisser les vis sans tête (A) de la structure de la vitrine.
- Dévisser la vis (B) située à l'intérieur du bâti vitré.
- Dévisser les vis (B) à l'intérieur de la base de la vitrine.
- Dévisser les goujons (D) fixés sur le côté.
- Dégager le côté de la vitrine et le remplacer.

Fig. N°27b



5.3 SOSTITUZIONE PLAFONIERA

vedi figure n°28

Per la sostituzione della PLAFONIERA bisogna:

- Sollevare con cura il piano in vetro (A) dalla sua sede.
- Scollegare il collegamento elettrico (B) che alimenta la plafoniera.
- Posizionare il piano in vetro completo di plafoniera su un piano.
- La plafoniera in alluminio è attaccata al vetro tramite nastro biadesivo, facendo leva con un cacciavite (C), staccare la plafoniera avendo cura di non rovinare il vetro.
- Sostituire con la nuova plafoniera già fornita di biadesivo.
- Riposizionare il piano in vetro completo di plafoniera nella sua sede sulla vetrina ricollegando il cavo elettrico di alimentazione.



5.3 REPLACING THE LAMP

see figure 28

To replace the LAMP, proceed as follows:

- Carefully lift the glass shelf (A) from its slot.
- Disconnect the electricity supply (B) for the lighting fixture.
- Place the glass shelf, complete with lighting fixture, on a surface.
- The aluminium lighting fixture is attached to the glass by means of double-sided adhesive tape; use a screwdriver (C) as a lever to detach the lighting fixture, taking care not to damage the glass.
- Replace the lighting fixture with a new one (supplied with fresh double-sided adhesive tape).
- Position the glass shelf, complete with lighting fixture, back in its slot inside the display unit, reconnecting the electricity supply cable.

Fig. N°28



5.3 AUSTAUSCH DER LEUCHTE

siehe Abb. Nr. 28

Zum Austauschen der LEUCHTE wie folgt vorgehen:

- Heben Sie behutsam den Glasboden (A) aus seinem Sitz.
- Trennen Sie die Elektroverbindung (B) ab, die die Leuchte speist.
- Positionieren Sie den Glasboden mitsamt Leuchte auf einer Fläche.
- Die Aluminiumleuchte ist an der Glasscheibe durch ein beidseitiges Klebeband befestigt; lösen Sie mit einem Schraubenzieher (C) die Leuchte und achten Sie dabei darauf, nicht die Scheibe zu beschädigen.
- Ersetzen Sie die Leuchte durch eine neue, die bereits mit beidseitigen Klebeband ausgestattet ist.
- Positionieren Sie den Glasboden mit Leuchte erneut in seinem Sitz in der Vitrine und schließen Sie das Stromversorgungskabel wieder an.

5.3 REMPLACEMENT DU PLAFONNIER

voir figure n°28

Pour remplacer le PLAFONNIER, il faut :

- Soulever et sortir avec précaution le plan en verre (A) de son logement.
- Débrancher l'alimentation électrique (B) du plafonnier.
- Poser le plan en verre avec le plafonnier sur un plan d'appui.
- Le plafonnier en aluminium est fixé à la vitre par du ruban adhésif double face, pour dégager le plafonnier, faire levier avec un tournevis (C) en veillant à ne pas abîmer la vitre.
- Remplacer par le nouveau plafonnier déjà muni d'adhésif double face.
- Replacer le plan en verre, avec plafonnier installé, dans son logement sur la vitrine et rebrancher le câble d'alimentation électrique.

5.4 SOSTITUZIONE DEI VENTILATORI PER LA CIRCOLAZIONE FORZATA

Per la sostituzione dei ventilatori della vetrina procedere nella seguente maniera:

- mod. Piano Fisso
- Effettuare tutte le operazioni descritte nel para.5.1.
- Togliere i piani interni della vetrina (pos.1 fig.30).
- Togliere il piano di protezione dell'evaporatore.
- Svitare le due viti di fissaggio del ventilatore ed estrarlo dalla propria sede.

Per il montaggio eseguire le stesse operazioni al contrario.

- mod. cassetti
- Effettuare tutte le operazioni descritte nel para. 5.1.
- Togliere i piani interni della vetrina (pos.1 fig.31).
- Aprire il cassetto corrispondente al ventilatore da sostituire (pos.2 fig. 31).
- Togliere il piano di protezione dell'evaporatore
- Svitare le due viti di fissaggio del ventilatore ed estrarlo dalla propria sede.

Per il montaggio eseguire le stesse operazioni al contrario.

5.4 REPLACEMENT OF THE FORCED CIRCULATION VENTILATORS

In order to replace the show case's ventilators handle as follows:

- Fixed shelf model
- Carry out all the operations as described in par. 5.1.
- Remove the show case's internal tables (ref.1 fig.30).
- Remove the evaporator's protection table.
- Unscrew the two ventilator's fastening screws and remove it from its seat.
- Disconnect the show case and replace the ventilator.

In order to mount it again, carry out the exact contrary operations.

- mod. drawers
- Carry out all the operations as described in par. 5.1.
- Remove the show case's internal tables (ref.1 fig.31).
- Open the drawer corresponding to the ventilator that has to be replaced (ref. 2 fig.31).
- Remove the evaporator's protection table
- Unscrew the two fastening screws of the ventilator and remove it from its seat.
- Disconnect the show case and replace the ventilator.

In order to mount it again, carry out the exact contrary operations.

Fig. N°30





Fig. N°31



5.4 ERSETZUNG DER VENTILATOREN FÜR DIE ZWANGSZIRKULATION

Um die Ventilatoren der Vitrine zu ersetzen, behandeln Sie wie folgt:

- Mod. Feste Ablage
 - Alle die im Abs. 5.1 beschriebenen Operationen durchführen.
 - Die Innentische der Vitrine beseitigen (Stell. 1 Abb.30).
 - Die Schutzoberfläche des Verdampfers beseitigen.
 - Die zwei Festschrauben des Ventilators ausdrehen und ihn von seinem Sitz herausnehmen.
- Die Verbindungen abschalten und den Lüfter ersetzen.
Für die Montage sollen die entgegengesetzten Operationen durchgeführt werden.

- d.h. Mod. Schleber
- Alle die im Abs. 5.1 beschriebenen Operationen durchführen;
- Die Innentische der Vitrine beseitigen (Stell. 1 Abb.31).
- Den Schieber, der dem zu ersetzenden Lüfter entspricht, öffnen (Abb.31 Stell.2).
- Die Schutzoberfläche des Verdampfers beseitigen
- Die zwei Festschrauben des Ventilators ausdrehen und ihn von seinem Sitz herausnehmen.
- Die Verbindungen abschalten und den Lüfter ersetzen.
Für die Montage sollen die entgegengesetzten Operationen durchgeführt werden.

5.4 REMPLACEMENT DES VENTILATEURS POUR LA CIRCULATION FORCEE

Pour le remplacement des ventilateurs de la vitrine proceder dans la manière suivante:

- mod. Plan d'exposition fixe
- Faire toutes les operations decrites au para. 5 .1.
- Enlever les plans interns de la vitrine (pos.1 fig.30).
- Enlever le plan de protection du vaporateur.
- Devisser les deux vis de fixation du ventilateur et l'enlever de son siege.
- Detacher les contactes et remplacer le ventilateur.
Pour l'assemblage faire les memes operations au contraire.

- Mod.tiroirs
- Faire toutes les operations decrites au para.5.1.
- Enlever les plans interns de la vitrine (pos.1 fig.31).
- Ouvrir le tiroir qui correspond au ventilateur à remplacer (fig.31 pos.2).
- Enlever le plan de protection du vaporateur
- Devisser les deux vis de fixation du ventilateur et l'enlever de son propre siège.
- Detacher les contactes et remplacer le ventilateur.
Pour l'assemblage faire les mêmes operations au contraire.

6 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

PROBLEMA

PROBABILI CAUSE

POSSIBILI RIMEDI

1) Il compressore non entra in funzione.	a) non c'è corrente perché è saltato l'interruttore automatico (o, se c'era, un fusibile). b) l'interruttore principale è disinserito. c) termostato regolato troppo alto. d) sovraccarico al compressore per carente condensazione dovuta a condensatore intasato da polvere o altro.	a) chiudere l'interruttore automatico (o sostituire il fusibile). b) inserire l'interruttore principale. c) se la temperatura a cui il termostato è tarato è superiore a quella già esistente nella vasca di esposizione, ovviamente il compressore non parte; controllare la messa a punto della temperatura voluta (v. punto 3.2) e quella esistente. d) aprire l'interruttore principale, togliendo corrente a tutta la vetrina; pulire le alette del condensatore, come detto al punto 4.2; ridare quindi corrente alla vetrina.
2) Temperatura della zona di esposizione non sufficientemente bassa.	a) evaporatore ostruito dal ghiaccio. b) condensatore ostruito da polvere o altro. c) mancanza di gas (l'evaporatore non sbrina completamente). d) il banco è esposto a correnti d'aria o alla luce diretta del sole. e) al condensatore non arriva il regolare flusso d'aria (qualche oggetto, fogli di carta, stracci etc. ostruisce le griglie in cui passa l'aria del condensatore). f) termostato non funzionante regolarmente (con l'impianto refrigerante perfettamente funzionante il termostato interviene prima del raggiungimento della temperatura impostata).	a) provvedere allo sbrinamento come indicato: - Staccare l'interruttore principale per 10/12 ore in modo da permettere lo scongelamento dell'evaporatore (punto 4.4). b) pulire il condensatore come indicato al punto 4.2. c) chiamare un esperto frigorista per individuare la causa della perdita di gas, eliminarla e solo dopo di questo effettuare la nuova carica con la qualità e la quantità di gas indicate nella targhetta. d) in queste condizioni la vetrina non funziona; togliere la vetrina dalle correnti d'aria e/o dalla luce diretta del sole. e) rimuovere tutto ciò che ostacola un regolare flusso d'aria al condensatore. f) chiamare un esperto frigorista per la sostituzione del termostato.

PROBLEMA**PROBABILI CAUSE****POSSIBILI RIMEDI**

3) Non c'è scarico dell'acqua di sbrinamento (cioè dell'acqua ottenuta dallo scioglimento del ghiaccio nelle fasi di sbrinamento automatico o manuale).	a) il tubo di scarico dell'acqua di sbrinamento che va dal gocciolatoio alla vaschetta di raccolta dell'acqua è otturato. b) la vetrina è posizionata a terra inclinata in modo tale che l'acqua descritto al punto 2.4. Essa deve sbrinamento non si dirige verso il foro di uscita.	a) riaprire il tubo di scarico . b) levare meglio la vetrina come indicato nel punto 2.4. Essa deve essere assolutamente in piano.
---	--	---

4) Il compressore non si ferma mai o lavora per periodi di tempo molto lunghi .	a) la temperatura ambiente è molto alta. b) condensatore d'aria ostruito. c) evaporatore ostruito dal ghiaccio. d) il termostato è fissato ad una temperatura troppo bassa. e) mancanza parziale di gas.	a) se non è possibile diminuire la temperatura ambiente (ad es. con un condizionatore d'aria) il compressore deve lavorare quasi in continuo b) pulire il condensatore come indicato al punto 4.2. c) provvedere allo sbrinamento come indicato al punto 4.4. d) regolare il termostato ad una temperatura più elevata, come indicato al punto 3.2. e) chiamare il servizio di assistenza per individuare la causa della perdita di gas, eliminarla e solo dopo di questo effettuare la nuova carica con la qualità e la quantità di gas indicate nella targhetta.
---	--	--

5) La luce non funziona.	a) interruttore luce non chiuso b) la lampada fluorescente non è ben inserita nel suo attacco. c) la lampada è esaurita . d) Permane l'anomalia.	a) chiudere l'interruttore luce. b) sistemare la lampada. c) sostituire la lampada . d) Chiedere l'intervento del vostro elettricista.
--------------------------	---	---

**PER TUTTE QUESTE
OPERAZIONI VEDI PARAGRAFO 5.1**

6 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	LIKELY CAUSES	POSSIBLE SOLUTIONS
1) The compressor will not start	<p>a) there is no electric current because the automatic circuit breaker (or fuse, if applicable), has been triggered</p> <p>b) the main switch has not been activated</p> <p>c) the thermostat has been set too high</p> <p>d) compressor overload due to lack of condensation caused by condenser being blocked by dust or other</p>	<p>a) turn off the automatic circuit breaker (or replace the fuse)</p> <p>b) enable the main switch</p> <p>c) if the set temperature of the thermostat is above that of the display top, the compressor will not start up; check the setting of the required temperature (see Section 3.2) with that of the current temperature</p> <p>d) enable the main switch to cut off the power supply to the display unit; clean the condenser fins, as described in Section 4.2; then reconnect the power to the display unit</p>
2) Display top temperature is not sufficiently low	<p>a) evaporator blocked by ice</p> <p>b) condenser blocked by dust or other</p> <p>c) lack of gas (the evaporator does not defrost correctly)</p> <p>d) the counter is exposed to draughts or to direct sunlight</p> <p>e) the proper air flow is not reaching the condenser (something, e.g. sheets of paper, cloths, etc. is blocking the condenser air passage grille)</p> <p>f) the thermostat is not functioning regularly (with the refrigerating system in perfect working order, the thermostat intervenes before the set temperature has been reached)</p>	<p>a) carry out defrosting as follows: - Turn off the main switch for 10-12 hours in order to permit the evaporator to defrost (see Section 4.4)</p> <p>b) clean the condenser as indicated in Section 4.2</p> <p>c) call a qualified refrigeration engineer to detect the cause of the gas leak . When this has been solved, refill the system in accordance with the quality and quantity of gas shown on the plate</p> <p>d) the display unit will not function in these circumstances: remove it from any draughts and/or from direct sunlight</p> <p>e) remove anything which is preventing regular air flow to the condenser</p> <p>f) call a qualified refrigeration engineer to replace the thermostat</p>

PROBLEM	LIKELY CAUSES	POSSIBLE SOLUTIONS
3) No disposal of defrost water (that is, of the water obtained from melting ice during automatic or manual defrosting cycles)	<p>a) the outlet pipe for defrost water, which goes from the water drip to the condensate tray, is blocked</p> <p>b) the display unit has been incorrectly levelled (i.e., unevenly) and the water cannot flow towards the outlet hole</p>	<p>a) unblock the outlet pipe</p> <p>b) level the display unit as described in Section 2.4. The unit must be perfectly level</p>
4) The compressor never stops or remains in function for very long periods of time	<p>a) the ambient temperature is too high</p> <p>b) the air condenser is blocked</p> <p>c) the evaporator is blocked by ice</p> <p>d) the thermostat is set at a temperature which is too low</p> <p>e) there is a partial lack of gas</p>	<p>a) if it is not possible to reduce ambient temperature (for example, with an air conditioning system), the compressor must work almost continually</p> <p>b) clean the condenser as shown in Section 4.2</p> <p>c) defrost the unit as indicated in Section 4.4</p> <p>d) set the thermostat to a higher temperature, as indicated in Section 3.2</p> <p>e) call the Technical Assistance Service to detect the cause of the gas leak and only after having solved the problem, refill the system according to the quality and quantity of gas shown on the plate</p>
5) The light does not work	<p>a) the light switch circuit has not been enabled</p> <p>b) the fluorescent lamp has not been correctly inserted into the fittings</p> <p>c) the lamp has reached the end of its useful life</p> <p>d) the malfunction persists</p>	<p>a) turn off the light switch</p> <p>b) adjust the lamp</p> <p>c) replace the lamp</p> <p>d) call a specialist electrician</p>

**FOR ALL THESE OPERATIONS SEE
PARAGRAPH 5.1**

6 BETRIEBSSTÖRUNGEN

PROBLEM	MÖGLICHE URSAECHEN	MÖGLICHE ABHILFEN
1) Der Kompressor läuft nicht an	<p>a) es ist kein Strom vorhanden, weil der Selbstschalter in Funktion getreten ist (oder - wo vorhanden - die Sicherung durchgebrannt ist)</p> <p>b) der Hauptschalter ist ausgeschaltet</p> <p>c) das Thermostat ist zu hoch eingestellt</p> <p>d) Überlast beim Kompressor aufgrund ungenügender Kondensation, verursacht durch einen mit Staub oder anderem verstopften Kondensator</p>	<p>a) den Selbstschalter abschalten (oder die Sicherung austauschen)</p> <p>b) den Hauptschalter einschalten</p> <p>c) ist die Temperatur, auf die das Thermostat eingestellt wurde, höher als die Temperatur in der Ausstellungswanne, läuft der Kompressor selbstverständlich nicht an; die Einstellung der gewünschten Temperatur und die effektive Temperatur prüfen (siehe Punkt 3.2)</p> <p>d) den Hauptschalter ausschalten und somit die Stromzufuhr zur Vitrine unterbrechen; die Kondensatorrippen - wie unter Punkt 4.2 beschrieben - reinigen; dann die Vitrine wieder mit Strom versorgen</p>
2) Temperatur im Ausstellungsbereich nicht tief genug	<p>a) der Verdampfer ist mit Eis verstopft</p> <p>b) der Kondensator ist mit Staub oder anderem verstopft</p> <p>c) Gasmangel (der Verdampfer taut nicht richtig ab)</p> <p>d) die Theke ist Zugluft oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt</p> <p>e) der reguläre Luftfluß zum Kondensator ist behindert (ein Gegenstand wie Papierblätter, Lappen usw. verstopft das Gitter, durch das die Luft zum Kondensator strömt)</p> <p>f) das Thermostat funktioniert nicht ordnungsgemäß (die Kühlanlage funktioniert einwandfrei, aber das Thermostat schaltet sich vor Erreichen der eingestellten Temperatur ein)</p>	<p>a) folgendermaßen abtauen: - den Hauptschalter für 10-12 Stunden ausschalten, um ein Abtauen des Verdampfers zu ermöglichen (Punkt 4.4);</p> <p>b) den Kondensator - wie unter Punkt 4.2 beschrieben - reinigen</p> <p>c) einen Fachmann für Kühlanlagen zu Rate ziehen, um die Ursache für den Gasmangel zu ermitteln; den Fehler beheben und erst dann wieder mit Gas auffüllen, Qualität und Menge sind auf dem Schild angegeben</p> <p>d) unter diesen Bedingungen funktioniert die Vitrine nicht; die Vitrine von Plätzten mit Zugluft und/oder direkter Sonneneinstrahlung wegstellen</p> <p>e) alles, was den regulären Luftfluß zum Kondensator behindert, entfernen</p> <p>f) das Thermostat von einem Fachmann für Kühlanlagen austauschen lassen</p>

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	MÖGLICHE ABHILFEN
3) Das Abtauwasser fließt nicht ab (das heißt, das Wasser, das beim Schmelzen des Eises während der automatischen oder manuellen Abtauphasen entsteht)	a) das Abtauwasser-Abflußrohr, das von der Tropfrinne zur Auffangwanne führt, ist verstopft b) die Vitrine ist schief auf dem Boden positioniert und das Abtauwasser kann deshalb nicht zur Auslauföffnung gelangen	a) das Abflußrohr wieder freimachen b) die Vitrine besser ausrichten, siehe Beschreibung Punkt 2.4. Die Vitrine muß vollkommen eben sein
4) Der Kompressor steht nie still oder arbeitet über sehr lange Zeitspannen hin	a) die Raumtemperatur ist sehr hoch b) der Luftkondensator ist verstopft c) der Verdampfer ist mit Eis verstopft d) das Thermostat ist auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt e) teilweises Fehlen von Gas	a) kann die Raumtemperatur nicht verringert werden (z.B. mit einer Klimaanlage), muß der Kompressor fast ständig arbeiten b) den Kondensator - wie unter Punkt 4.2 beschrieben - reinigen c) abtauen, wie unter Punkt 4.4 beschrieben d) das Thermostat auf eine höhere Temperatur einstellen, wie unter Punkt 3.2 beschrieben e) den Kundendienst rufen, um die Ursache für den Gasmangel zu ermitteln; den Fehler beheben und erst dann wieder mit Gas auffüllen, Qualität und Menge sind auf dem Schild angegeben
5) Das Licht funktioniert nicht	a) der Lichtschalter ist ausgeschaltet b) die Fluoreszenzlampe ist bei den Anschlüssen nicht richtig eingesetzt c) die Lampe ist unbrauchbar d) die Störung kann nicht behoben werden	a) den Lichtschalter einschalten b) die Lampe richtig anbringen c) die Lampe austauschen d) einen Elektriker zu Rate ziehen
FÜR ALLE DIESE HANDLUNGEN SEHEN SIE PARAGRAPH 5.1		

6 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

PROBLEME

CAUSES PROBABLES

SOLUTIONS POSSIBLES

1) Le compresseur ne démarre pas	<p>a) absence de courant car l'interrupteur automatique a sauté (ou un fusible, s'il y en avait un)</p> <p>b) l'interrupteur principal est désenclenché</p> <p>c) régulation trop élevée du thermostat</p> <p>d) surcharge au compresseur à cause de la condensation insuffisante due au condenseur bouché par des poussières ou autre</p>	<p>a) enclencher l'interrupteur automatique (ou remplacer le fusible)</p> <p>b) enclencher l'interrupteur principal</p> <p>c) si la température à laquelle le thermostat a été réglé est supérieure à celle déjà existante dans l'espace d'exposition le compresseur ne démarre pas; vérifier la mise au point de la température désirée (v. paragraphe 3.2) et celle existante</p> <p>d) désenclencher l'interrupteur principal en coupant le courant de toute la vitrine; nettoyer les ailettes du condenseur, comme indiqué au paragraphe 4.2; redonner ensuite le courant électrique à la vitrine</p>
2) Température de la zone d'exposition non suffisamment basse	<p>a) évaporateur obstrué par la glace</p> <p>b) condenseur obstrué par la poussière ou autre</p> <p>c) manque de gaz (l'évaporateur ne dégivre pas correctement)</p> <p>d) le comptoir est exposé à des courants d'air ou à la lumière directe du soleil</p> <p>e) le flux d'air normal n'arrive pas au condenseur (quelque objet, feuilles de papier, chiffons, etc. obstrue les grilles à travers lesquelles passe l'air du condenseur)</p> <p>f) thermostat ne fonctionnant pas régulièrement (avec l'installation de réfrigération parfaitement fonctionnante, le thermostat intervient avant que la température programmée ait été atteinte)</p>	<p>a) procéder au dégivrage comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débrancher l'interrupteur principal pendant 10/12 heures de façon à permettre la décongélation de l'évaporateur (paragraphe 4.4); <p>b) nettoyer le condenseur comme indiqué au paragraphe 4.2</p> <p>c) appeler un expert frigoriste pour déterminer la cause de la fuite de gaz, éliminer la cause, puis procéder au rechargement avec la qualité et la quantité de gaz indiquées sur la plaquette</p> <p>d) dans ces conditions, la vitrine ne fonctionne pas; placer la vitrine hors d'atteinte des courants d'air et/ou de la lumière directe du soleil</p> <p>e) enlever tout ce qui est susceptible d'empêcher un flux régulier d'air vers le condenseur</p> <p>f) appeler un expert frigoriste pour le remplacement du thermostat</p>

PROBLEME	CAUSES PROBABLES	SOLUTIONS POSSIBLES
3) L'eau de dégivrage ne s'évacue pas (à savoir l'eau obtenue à partir de la fonte de la glace durant les cycles de dégivrage automatique ou manuel)	a) le conduit d'évacuation de l'eau de dégivrage qui va de l'égouttoir à la cuve de récupération de l'eau est obstrué. b) la vitrine a été positionnée au sol de façon inclinée, ce qui empêche l'eau de se diriger vers la bonde	a) libérer le conduit d'évacuation de l'eau de dégivrage qui va de l'égouttoir à la cuve de récupération de l'eau est obstrué. b) niveler correctement la vitrine comme indiqué au paragraphe 2.4. Elle doit être absolument à niveau
4) Le compresseur ne s'arrête jamais ou il travaille pendant des périodes de temps très longues	a) la température ambiante est trop élevée b) le condenseur d'air est obstrué c) l'évaporateur est obstrué par la glace d) le thermostat est établi à une température trop basse e) manque partiel de gaz	a) s'il est impossible de diminuer la température ambiante (par ex, en présence d'un conditionneur d'air) le compresseur doit travailler presque de façon continue b) nettoyer le condenseur comme indiqué au paragraphe 4.2 c) procéder au dégivrage comme indiqué au paragraphe 4.4 d) régler le thermostat à une température plus élevée, comme indiqué au paragraphe 3.2 e) appeler le service après-vente pour déterminer la cause de la fuite de gaz, éliminer la cause, puis procéder au rechargement avec la qualité et la quantité de gaz indiquées sur la plaquette
5) La lumière ne fonctionne pas	a) interrupteur lumière non enclenché b) la lampe fluorescente n'est pas correctement introduite dans sa prise c) la lampe est morte d) l'anomalie demeure	a) enclencher l'interrupteur lumière b) positionner correctement la lampe c) remplacer la lampe d) demander l'intervention de votre électricien

**POUR TOUTES CES OPERATIONS
VOIR PARAGRAPH 5.1**

Indice delle tavole**Contents**

TAV. 1 SCHEMA ELETTRICO

TAB. 1 ELECTRICAL DIAGRAM

**INDICAZIONI PER L'ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO
HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS**

Per le ordinazioni delle parti di ricambio devono essere comunicate le seguenti indicazioni:

- Tipo di macchina
- Denominazione del pezzo
- Numero di codice del pezzo
- Quantità occorrente

When ordering replacement parts, the following information must be given:

- Machine Model
- Part Description
- Part Code Number
- Quantity

7 ERSATZTEILKATALOG**7 CATALOGUE DES PIECES DETACHEES****Tafelverzeichnis**

TAFEL 1 SCHALTPLAN

Index des Tableaux

TAB. 1 SCHÉMA ÉLECTRIQUE


HINWEISE ZUR BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN**INSTRUCTIONS POUR LA COMMANDE DES
PIECES DETACHEES**

Bei der Bestellung von Ersatzteilen müssen folgende Angaben gemacht werden:

- Maschinentyp
- Bezeichnung des Teiles
- Kodenummer des Teiles
- benötigte Menge

Pour les commandes des pièces détachées, les indications suivantes doivent être communiquées:

- Type de machine
- Désignation de la pièce
- Numéro de code de la pièce
- Quantité nécessaire





Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpegno e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

According to article no. 13 of Italian Decree law no. 151 of 25th July 2005 concerning the implementation of EU Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment, and the disposal of waste equipment.

The crossed-out dustbin symbol appearing on the appliance or its packaging indicates that the product at the end of its life-span must be disposed separately from other waste.

The separate waste collection of this appliance at the end of its life-span is arranged and managed by the producer. The user willing to dispose of this appliance should therefore contact the producer and adopt his same procedure to allow separate collection of the appliance at the end of its life-span.

Using a suitable separate waste collection scheme to dispose of the exhausted appliance and its subsequent recycling, treatment and environment-friendly disposal helps to avoid potential negative effects on the environment and on the health of its inhabitants, while favouring reuse and/or recycling of the materials making up the appliance.

Unlawful disposal of the product by the user entails administrative penalties according to current legislation.



Gemäß Artikel 13 des Gesetzeserlasses vom 25. Juli 2005 Nr. 151 „Anwendung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie zur Altgeräte-Entsorgung.“

Das Symbol des durchgestrichenen Müllbehälters auf dem Gerät oder der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von herkömmlichem Müll entsorgt werden muss.

Die Entsorgung dieses Geräts am Ende seiner praktischen Lebensdauer wird von dem Hersteller organisiert und verwaltet. Der Anwender, der dieses Gerät entsorgen möchte, muss sich an den Hersteller wenden und das System befolgen, das dieser für die Entsorgung des Geräts am Ende seiner praktischen Lebensdauer eingerichtet hat.

Die Durchführung einer geeigneten Abfalltrennung zur späteren Zuführung des Altgerätes zu einer umweltverträglichen Abfallbehandlung und –verwertung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und unterstützt die erneute Nutzung und/oder Wiederverwertung der Einzelteile des Gerätes.

Die unsachgemäße Entsorgung des Geräts von Seiten des Verbrauchers führt zur Anwendung der Verwaltungsstrafen nach den geltenden Vorschriften.

En vertu de l'art. 13 du décret loi du 25 juillet 2005, n° 151 "Exécution des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE ayant pour objet la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et sur l'élimination des déchets"

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur son emballage signifie qu'à la fin de sa vie, ce produit doit être collecté séparément des autres déchets.

La récolte différenciée de cet appareil à la fin de sa vie est organisée et gérée par le fabricant. L'utilisateur qui désire se débarrasser de cet appareil est donc tenu de contacter le fabricant et de se conformer au système adopté par ce dernier pour la collecte séparée de l'appareil en fin de vie.

Les appareils usagés doivent faire l'objet d'une collecte séparée pour optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui les composent et empêcher tout danger pour la santé et pour l'environnement.

Une mise au rebut abusive du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la normative en vigueur.



SIFA - Società Industria Frigoriferi e Arredamenti S.p.A.
61022 Colbordolo - Pesaro, Italy - Via Nazionale, 15/19
Tel. 0721/4741 - Fax 0721/497507
info@sifaspait - www.sifaspait